

ARGOM TECH

SKEIWATCH

USER GUIDE



Introduction

Thank you for choosing our SkeiWatch C70 smartwatch. The C70 will help you stay on top of your health and achieve the goals you set. Let us find the connection to your lifestyle.

Package Content:

- C70 Smartwatch
- User Guide
- Magnetic Charger
- Extra Band



Download on the
App Store




Android app on
Google Play



Setting up your C70

1. Download our ArgomTech Select App with the QR code provided below.
2. Turn on BT on your phone and make sure **all** devices are discoverable. Note: If you have previously paired the watch with your phone, please unpair/forget device in BT settings.
3. Open the app, register or login following the home page instructions.
4. Go to "Device" and select "Add Device" on the top of the screen. The app will automatically discover your device. Once discovered, press the name of the device you want to pair, for example: C70. Now, confirm the pairing by clicking the checkmark button that appeared on the screen of your watch. Once confirmed, the BT icon on your watch will turn Blue, indicating that the BT Connection was successful. **NOTE:** If the device is not automatically discovered, you can reset it to 'Factory Mode' by following these steps: swipe down on the watch screen to access the device settings, inside the settings menu scroll down to 'System Menu', and select 'Factory reset'.

5. BT Call connection: **For iPhone Users:** iPhone users support dual BT 5.3 + 3.0 and can establish a one-key link by following the system prompts. **For Android Users:** Android users need to perform the following steps for BT pairing: First, access the BT pairing interface, then click "to bind" in the "call service pairing options". Follow the prompts on the interface to complete the BT 5.3 + 3.0 pairing. Subsequent connections to the phone will be stored in the watch's 3.0 BT memory, enabling the achievement of a dual BT one-key link. If the connection to BT 3.0 is not established automatically, please manually search for the BT watch model "C70" on the phone.



SkeiWatch C70 is compatible with iOS V11.0 and above, Android V5.3 and above, and BT devices V5.3 and above.

Quick Release Strap

C70 contains two parts (watch body and wristband), an extra strap is included in the package for replacement. You can switch straps at any time by pulling the metal pin towards the inner side of the band, located on the back.

Charging Instructions

Turn the watch over, align and attach the charging pins to


the magnetic gold prongs. You will see the charging icon on the watch screen within 5s. Charging fully may take 2 hours. You will see the battery icon on the watch full once it has been fully charged. Please ensure to clean the charging contacts every time before recharging the watch to avoid any erosion or other charging issues due to sweat, moisture, or water residue.

*To get the maximum charging current and magnetic attraction, please refer to photo B for the right charging angle (the charging dock is aligned with the center line of the bottom button on the watch).

A



B



Functions

Change Dials:

Long press the screen, swipe through the selection of dials, then tap an option to confirm. You can choose from Online Dial or Custom Dial with your phone to download more dials from the APP. Open the App and go to Device--Watch Face to see more options. In this menu you can also choose loaded pictures from your phone to add a custom dial. You can also scroll through the loaded dials by gently rotating the rotary button or crown located on the top right of the watch.

Below is a List of all Dials



Sports:

SkeiWatch C70 supports up to 100+ Sport modes, fitness, leisure, competition classes, ball games, & dance classes. These include running, walking, treadmill, mountaineering, cycling, spinning bike, yoga, basketball, football, badminton, and others. You can also customize your own Sport mode.

Sports Customization:

On the watch go to "Sports" - "Custom" - "Add" to access the Sports category page. Click the Sport name to add.



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Free Movement

GPS & Map Route:

To connect the watch to your mobile GPS and track your route, make sure your mobile GPS is turned on and you have successfully granted the necessary permissions. Select any of the outdoor sports from your watch, such as "Outdoor Running" under the "Sports" icon in the list of apps. Make sure your watch is connected to the App before selecting the sport. **NOTE:** Map routes will not be available for indoor sports or if the watch gets disconnected from the App before or during the exercise, as the GPS location data is gathered from the App.

Before using any of the SkeiWatch C70 features, make sure you are wearing the watch correctly, not too tight, not too loose. The green light produced by the watch sensor should not be seen if worn properly.

All data for Heart Rate, Blood Pressure, Blood Oxygen, or other readings can be tracked in ArgomTech's Select app.

APPS & FEATURES

Heart Rate:

Open the "Heart Rate" application. The app will automatically measure your heart rate in real time. All records will be stored in ArgomTech's app.




Activity:

Open the "Step Counting" app in the watch. This will display the number of steps, calories, distance and other parameters of your daily exercise.



SPo2 (Oxygen):

Open the "SpO2" app. Measurements will not be taken automatically, you can start measurements by manually pressing the "SpO2" button.



Blood Pressure:

Open the "Blood Pressure" app. Measurements will not be taken automatically, you can start measurements by manually pressing the "Blood Pressure" button.



Stress:

Open the "Stress" app. This will check how much psychological pressure you are feeling.



Sleep:

Open the "Sleep" app, wear the watch when you are sleeping, and it will automatically record sleep data throughout the night.



Call Mode:

The smart watch supports BT calls, and users can make, answer, and reject calls directly on the watch.

Notices:

You can view the text messages in the mobile phone and the real-time information pushed to the watch.

Settings:

Adjust brightness, Do not disturb settings, Language switching, Standby dial, System menu (Power off, Restore factory setting, Restart), About the watch.

Shortcut Menu: 1. Do not disturb mode 2. Brightness adjustment 3. Set up 4. Screen is always on 5. Vibrate 6. Alarm clock



Camera:

Control the camera on the mobile phone to take pictures remotely. When using it, please click "Device-Take Picture" on the APP to turn on the camera.



Find Phone:

When the watch is connected to the APP, the phone will make a sound after tapping it.



World Clock:

Go to "Device" - "World Time" - "Add". You can scroll down to select the region, or you can tap the search icon at the top right to enter a region name to add.



Alarm Clock:

Set the alarms in the APP and sync to the watch. A maximum of 5 alarms can be set.

Stock Market:

Go to "Device" - "Stock Market" - "Add". Tap the search icon at the top right to enter the Stock Market name to be added.

Music:

Control the music of your phone through the watch. In the music app, you can change songs, play/pause, and adjust volume.

Weather:

Displays the weather forecast based on your location.



Games:

The watch includes one easy-to-use small game. Open the game and start playing to have some fun.



Calculator:

Turn on the watch calculator function, make calculations more convenient and simpler.



Calendar:

View dates faster and plan ahead.



SOS (Emergency Call)

The SOS feature allows you to call an emergency contact quickly. First, set up your emergency contact in the ArgomTech Select App by navigating to the SOS section and adding the contact. In an emergency, press and hold the middle-side button (crown) of your watch for 3 seconds to initiate the call.



Find Watch

The Find Watch feature helps you locate your smartwatch. Open the ArgomTech Select App on your smartphone and navigate to the Find Watch section. Select the option to send an alert to your watch, which will cause it to emit a sound, making it easier to locate.



Sound & Vibration

The Sound & Vibration feature allows you to customize how your watch notifies you of incoming calls. You can choose between sound, vibration, sound & vibration, or none, depending on your preference. Adjust these settings through the ArgomTech Select App or directly through the Sound & Vibration app inside the watch to ensure you receive notifications in the way that best suits your needs.



Stocks

The Stocks feature provides real-time stock information. First, configure your stock preferences in the ArgomTech Select App. The selected stocks will then be displayed on your watch, allowing you to monitor market trends at a glance.



Specification:

Wristband length	266mm
Wristband width.....	22mm
Weight	68g
Battery	300mAh Poly-Li
Waterproof.....	IP67

Troubleshooting

We invite you to explore our official YouTube Channel, @ArgomTechOfficial, where you'll find a collection of comprehensive troubleshooting and tutorial videos. These resources have been crafted to provide you with expert guidance and solutions to potential challenges you might encounter while setting up your device.



Battery Life Information

Battery life may vary depending on the individual usage patterns and settings of the user. An estimated battery life

based on typical usage patterns may last up to 5-7 days and up to 3 days with heavy usage such as GPS tracking, Notification usage, Screen brightness, and Calling feature. The user should keep this in mind when using the smartwatch and plan accordingly. Below is a clearer understanding of battery life expectations and how to maximize them.

Factors that Affect Battery Life & Tips for Maximizing

1.- Screen Brightness: The higher the brightness, the faster the battery drains. Lowering the brightness can significantly extend battery life. Brightness control can be found by swiping down the main screen of your watch and locating the brightness bar to adjust.

2.- Notification Usage: The frequency and type of notifications received can also impact battery life. In the ArgomTech App, inside your watch panel, under "Settings", "Notifications", Turn off the Apps that you are not using or prefer not to receive notifications from.

3.- Heart Rate Monitoring: Continuous heart rate monitoring will use more battery compared to intermittent monitoring. Use when necessary.

4.- Calling Feature: Taking calls on your smartwatch directly may consume a lot of battery. Use this feature only when necessary.

5.- Draining Battery: Draining a lithium-ion battery to 0% repeatedly can shorten its overall lifespan and decrease its capacity to hold a charge. It is generally recommended to avoid discharging the battery to 0% and to maintain a charge level between 20-80%. Charge regularly.

Heart-Rate Signal Missing

C70 smartwatch constantly records your heart rate data during your exercise and your daily life. Sometimes the watch may not get a suitable heart rate signal. In this case, the missing heart rate data will

appear as a dotted line. If you don't get a heart rate signal, first you should confirm that you are wearing the watch correctly. Adjust it to avoid being too high or too low, neither too tight nor too loose on your wrist. After adjustment, turn on real-time heart rate monitoring to get the data. If there is still no heart rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on.

Other Problems

If your mobile device cannot pair with the watch, open the BT Settings in your mobile device and check if you are able to see the C70 listed under the BT devices. If yes, it means there is no problem with the BT signal. Please check if the watch is paired with other phones, if it is, please unbind/unpair it as only one mobile device can be connected to the watch at one time. iOS device users should click Setting - BT - ignore this device and then pair it.

Exemption Clause

1. The Heart Rate, Pressure, Blood Oxygen and Blood Pressure data output by C70 is not intended to provide medical or health diagnostics.

2. Self-diagnosis and self-treatment are dangerous. Only qualified physicians are allowed to diagnose and treat high blood pressure or any other heart diseases. Please contact your physician for more professional diagnostic opinions.

3. User should follow medical advice when medication and treatment are required. ArgomTech is not liable for the inaccuracy of monitoring data and the consequences of misuse of monitoring data and information. Please check ArgomTech's Privacy Policy and User agreement for more information.

Warranty Clause:

Our company always pursues the service concept of "Creating Value for Customers". ArgomTech offers a

1-year warranty period for the C70 smartwatch. If there is any damage or malfunction during normal use, the warranty service will be provided to the customer for free after confirmation by our technician. The following conditions are not covered by the warranty:

A. Accident or human damage

B. Testing, repairing, or disassembling without authorization

C. Damage caused by connection with equipment which is not compatible

D. Natural aging

E. Damage caused by force majeure



ARGOM TECH

SKEIWATCH

GUIA DEL USUARIO



C
7
0

Introducción

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente SkeiWatch C70. El C70 lo ayudará a mantenerse al tanto de su salud y alcanzar las metas que se proponga. Permítanos encontrar la conexión con su estilo de vida.

Contenido del Paquete:

- Reloj Inteligente C70
- Guía del Usuario
- Cargador Magnético
- Banda Adicional



Download on the
App Store




Android app on
Google Play



Configuración de tu C70

- 1.Descarga nuestra aplicación ArgomTech Select usando el código QR proporcionado a continuación.
- 2.Activa el BT en tu teléfono y asegúrate de que todos los dispositivos estén visibles. Nota: Si previamente emparejaste el reloj con tu teléfono, desconecta/olvida el dispositivo en la configuración de BT.
- 3.Abre la aplicación, regístrate o inicia sesión siguiendo las instrucciones de la página de inicio.
- 4.Ve a "Dispositivo" y selecciona "Agregar Dispositivo" en la parte superior de la pantalla. La aplicación detectará automáticamente tu dispositivo. Una vez detectado, toca el nombre del dispositivo que desees emparejar, por ejemplo: C70. Ahora, confirma el emparejamiento haciendo clic en el botón de marca de verificación que apareció en la pantalla de tu reloj. Después de confirmar, el icono de BT en tu reloj se volverá azul, lo que indica que la conexión BT se realizó con éxito. **NOTA:** Si el dispositivo no se descubre automáticamente, puede restablecerlo al "Modo de fábrica" siguiendo estos pasos: desliza el dedo hacia abajo en la pantalla del reloj para acceder a la configuración del dispositivo, dentro del menú de configuración, desplácese hacia abajo hasta "Menú del Sistema", y seleccione 'Restablecimiento de Fábrica'.
- 5.Conexión de Llamada BT: **Para Usuarios de iPhone:** Los usuarios de iPhone admiten BT dual 5.3 + 3.0 y pueden

establecer una conexión de un toque siguiendo las indicaciones del sistema. **Para Usuarios de Android:** Los usuarios de Android deben seguir los siguientes pasos para el emparejamiento BT: Primero, accede a la interfaz de emparejamiento BT, luego haz clic en "vincular" en las "opciones de emparejamiento de servicio de llamadas". Sigue las indicaciones en la interfaz para completar el emparejamiento BT 5.3 + 3.0. Las conexiones posteriores al teléfono se guardarán en la memoria BT 3.0 del reloj, lo que permite lograr una conexión BT dual de un toque. Si la conexión con BT 3.0 no se establece automáticamente, busca manualmente el modelo de reloj BT "C70" en el teléfono.



Compatibilidad:

El SkeiWatch C70 es compatible con iOS V11.0 o superior, Android V5.3 o superior y dispositivos BT V5.3 o superior.


Correa de Ajuste Rápido:

El C70 contiene dos partes (cuerpo del reloj y pulsera), se incluye una correa adicional para reemplazo. Puede cambiar las correas en cualquier momento jalando el pasador de metal hacia el lado interno de la correa, ubicado en la parte posterior.

Instrucciones de Carga:

Voltee el reloj, alinee y conecte los pines de carga a las

puntas doradas del imán. Verá el ícono de carga en la pantalla del reloj dentro de 5 segundos. La carga completa puede tardar 2 horas. Verás el icono de batería llena en el reloj una vez que se haya cargado por completo. Asegúrese de limpiar los contactos de carga cada vez que recargue el reloj para evitar la erosión u otros problemas de carga debido al sudor, la humedad o los residuos de agua. *Para obtener la corriente de carga máxima y la atracción magnética, consulte la foto B para conocer el ángulo de carga correcto (la base de carga está alineada con la línea central del botón inferior del reloj).



Funciones

Cambiar Esferas:

Mantenga presionada la pantalla y verá la selección de esferas. Luego toque una opción para confirmar. Puede elegir Esferas en Línea o Esferas Personalizada con su teléfono para descargar más esferas desde la aplicación. Abra la aplicación y vaya a Dispositivo—Esferas del Reloj para ver más opciones. En este menú también puede elegir imágenes cargadas desde su teléfono para agregar una esfera personalizada. También puede desplazarse por los diales cargados girando suavemente el botón giratorio o la corona ubicada en la parte superior derecha del reloj.

Lista de Esferas:



Deportes:

SkeiWatch C70 admite hasta más de 100 modos deportivos, fitness, ocio, clases de competición, juegos de pelota y clases de baile. Estos incluyen correr, caminar, cinta rodante, montañismo, ciclismo, bicicleta de spinning, yoga, baloncesto, fútbol, bádminton y otros. También puedes personalizar tu propio modo de Deporte.

Personalización de Deportes:

En el reloj vaya a, "Deportes" - "Personalización" - "Agregar" para acceder a la página de categorías de Deportes. Haga clic en el nombre del deporte que desea agregar.



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Free Movement

GPS y Ruta en Mapa:

Para conectar el reloj al GPS de su móvil y realizar un seguimiento de su ruta, asegúrese de que su GPS móvil esté encendido y de haber otorgado correctamente los permisos necesarios. Seleccione cualquiera de los deportes al aire libre de su reloj, como "Correr al Aire Libre" debajo del ícono "Deportes" en la lista de aplicaciones. Asegúrate de que tu reloj esté conectado a la aplicación antes de seleccionar el deporte. **NOTA:** Las rutas del mapa no estarán disponibles para deportes de interior o si el reloj se desconecta de la aplicación antes o durante el ejercicio, ya que los datos de ubicación GPS se recopilan desde la aplicación.

Antes de usar cualquiera de las funciones del SkeiWatch C70, asegúrese de que está usando el reloj correctamente, ni demasiado apretado ni demasiado suelto. La luz verde producida por el sensor del reloj no debe verse si se usa correctamente.

Todos los datos de frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre u otras lecturas se pueden rastrear en la aplicación ArgomTech Select.

APPS Y CARACTERÍSTICAS

Frecuencia Cardíaca:

Abra la aplicación "Frecuencia Cardíaca". La aplicación medirá automáticamente su frecuencia cardíaca en tiempo real. Todos los registros se almacenarán en la aplicación de ArgomTech.



Actividad:

Abra la aplicación "Contador de Pasos". Una pantalla de número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día será mostrado.



SPo2 (Oxígeno):

Abra la aplicación "SPo2 Oxígeno". Las mediciones no se tomarán automáticamente, puede iniciar las mediciones presionando manualmente el botón de "Oxígeno".



Presión Arterial:

Abra la aplicación "Presión Arterial". Las mediciones no se tomarán automáticamente, puede iniciar las mediciones presionando manualmente el botón de "Presión Arterial".



Estrés:

Abra la aplicación "Estrés". Esto verificará cuánta presión psicológica sientes.



Sueño:

Abra la aplicación "Sueño", use el reloj cuando esté durmiendo y el reloj registrará automáticamente los datos del sueño durante toda la noche.

Modo de Llamada:

El smartwatch admite llamadas BT y los usuarios pueden realizar, contestar y rechazar llamadas directamente desde el reloj.

Notificaciones:

Puedes ver los mensajes de texto en el celular y la información en tiempo real que se envía al reloj.

Configuraciones:

Ajusta el brillo, No molestar, Idioma, Esfera de espera, Menú del sistema (Apagar, Restablecer configuración de fábrica, Reiniciar), Acerca del reloj.

Menú de Acceso Rápido: 1. Modo No Molestar 2. Ajuste de brillo 3. Configuración 4. Pantalla siempre encendida 5. Vibración 6. Despertador.



Cámara:

Controla la cámara del celular para tomar fotos de forma remota. Cuando lo uses, haz clic en "Dispositivo - Tomar Foto" en la aplicación para activar la cámara.



Encontrar Teléfono:

Cuando el reloj esté conectado a la aplicación, el celular emitirá un sonido cuando lo toques.



Reloj Mundial:

Vaya a "Dispositivo" - "Hora Mundial" - "Agregar". Puede desplazarse hacia abajo para seleccionar la región, o puede tocar el ícono de búsqueda en la parte superior derecha para ingresar el nombre de una región para agregarlo.



Alarma:

Configura las alarmas en la aplicación y sincroniza con el reloj. Se pueden configurar un máximo de 5 alarmas.

Mercado de Valores:


Vaya a "Dispositivo" - "Mercado de Valores" - "Agregar". Toque el ícono de búsqueda en la parte superior derecha para ingresar el nombre del mercado de valores que desea agregar.

Música:

Controla el reproductor de música del celular para reproducir música, cambiar de canción y ajustar el volumen.

Pronóstico del Tiempo:

Muestra el pronóstico del tiempo según su ubicación.



Juegos:

El reloj incluye un pequeño juego fácil de usar. Abre el juego y comienza a jugar para divertirte.



Calculadora:

Activa la función de calculadora del reloj para realizar cálculos más convenientes y sencillos.



Calendario:

Visualiza las fechas más rápidamente y planifica con anticipación.



SOS (Llamada de Emergencia)

La función SOS te permite llamar rápidamente a un contacto de emergencia. Primero, configura tu contacto de emergencia en la aplicación ArgomTech Select navegando a la sección SOS y añadiendo el contacto. En caso de emergencia, mantén presionado el botón lateral medio (corona) de tu reloj durante 3 segundos para iniciar la llamada.



Buscar Reloj

La función Buscar Reloj te ayuda a localizar tu smartwatch. Abre la aplicación ArgomTech Select en tu smartphone y navega a la sección Buscar Reloj. Selecciona la opción para enviar una alerta a tu reloj, lo que hará que emita un sonido, facilitando su localización.



Sonido y Vibración

La función Sonido y Vibración te permite personalizar cómo tu reloj te notifica de las llamadas entrantes. Puedes elegir entre sonido, vibración, sonido y vibración, o ninguno, dependiendo de tu preferencia. Ajusta estos ajustes a través de la aplicación ArgomTech Select o directamente a través de la aplicación Sonido y Vibración dentro del reloj para asegurarte de recibir las notificaciones de la manera que mejor se adapte a tus necesidades.



Bolsa de Valores

La función Acciones proporciona información en tiempo real sobre el mercado de valores. Primero, configura tus preferencias de acciones en la aplicación ArgomTech Select. Las acciones seleccionadas se mostrarán en tu reloj, permitiéndote monitorear las tendencias del mercado de un vistazo.



Especificaciones:

Longitud de la Banda	266mm
Ancho de la Banda.....	22mm
Peso	68g
Batería	300mAh Poly-Li
Resistencia al Agua	IP67

Solución de Problemas

Te invitamos a explorar nuestro Canal Oficial en YouTube, @ArgomTechOfficial, donde encontrarás una colección de videos exhaustivos de solución de problemas y tutoriales. Estos recursos han sido creados para brindarte orientación de expertos y soluciones a posibles desafíos que puedas enfrentar al configurar tu dispositivo.



Información Sobre la Duración de la Batería

La duración de la batería puede variar según los patrones de uso individuales y la configuración del usuario. Una duración estimada de la batería basada en los patrones de uso típicos puede durar hasta 5-7 días y hasta 3 días con un uso intensivo, como el seguimiento de GPS, el uso de notificaciones, el brillo de la pantalla y la función de llamadas. El usuario debe tener esto en cuenta al usar el reloj inteligente y planificar en consecuencia. A continuación, se muestra una comprensión más clara de las expectativas de duración de la batería y cómo maximizarlas.

Factores que Afectan la Duración de la Batería y Consejos para Maximizar

1.- Brillo de la Pantalla: Cuanto mayor sea el brillo, más rápido se agotará la batería. Bajar el brillo puede prolongar significativamente la duración de la batería. El control de brillo se puede encontrar deslizando hacia abajo la pantalla principal de su reloj y ubicando la barra de brillo para ajustar.

2.- Uso de Notificaciones: La frecuencia y el tipo de notificaciones recibidas también pueden afectar la duración de la batería. En la aplicación ArgomTech, dentro de su panel de reloj, en "Configuración", "Notificaciones", apague las aplicaciones que no está usando o de las que prefiere no recibir notificaciones.

3.- Monitoreo del Ritmo Cardíaco: El monitoreo continuo del ritmo cardíaco usará más batería en comparación con el monitoreo intermitente. Utilizar cuando sea necesario.

4.- Función de Llamada: Tomar llamadas en su reloj inteligente directamente puede consumir mucha batería. Use esta característica solo cuando sea necesario.

5.- Drenaje de la Batería: Drenar una batería de iones de litio al 0% repetidamente puede acortar su vida útil general y disminuir su capacidad para mantener una carga. Generalmente se recomienda evitar descargar la batería al 0% y mantener un nivel de carga entre 20-80%. Cargue regularmente.

Falta de Señal de Frecuencia Cardíaca

El reloj inteligente C70 registra constantemente los datos de tu frecuencia cardíaca durante tu ejercicio y tu vida diaria. En ocasiones, es posible que el reloj no reciba una señal de frecuencia cardíaca adecuada. En este caso, los datos de frecuencia cardíaca que faltan aparecerán como puntos en una línea. Si no recibe una señal de frecuencia cardíaca, primero debe confirmar que está usando el reloj correctamente. ajústalo para evitar que quede demasiado alto o bajo, ni demasiado apretado ni demasiado suelto en su muñeca. Después del ajuste, active la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real para obtener los datos. Si todavía no hay datos de frecuencia cardíaca, verifique si la función de monitoreo de frecuencia cardíaca está activada.

Otros Problemas

Si su dispositivo móvil no puede emparejarse con el reloj, abra la Configuración de BT en su dispositivo móvil y verifique si puede ver el C70 en la lista de dispositivos BT. En caso afirmativo, significa que no hay problema con la señal

BT. Verifique si el reloj está emparejado con otros teléfonos; si lo está, desvínculo/desempárelo ya que solo se puede conectar un dispositivo móvil al reloj a la vez. Los usuarios de dispositivos iOS deben hacer clic en Configuración - BT - ignorar este dispositivo y luego vincularlo.

Cláusula de Exención

1. La salida de datos de frecuencia cardíaca, presión, oxígeno en sangre y presión arterial del C70 no está destinada a proporcionar diagnósticos médicos o de salud.
2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Solo los médicos calificados pueden diagnosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Por favor contactar su médico para obtener opiniones de diagnóstico más profesionales.
3. El usuario debe seguir el consejo médico cuando se requiera medicación y tratamiento. ArgomTech no es responsable de la inexactitud de los monitoreos de

datos y las consecuencias del mal uso de monitoreo de datos e información. Consulte la Política de privacidad y el Acuerdo de usuario de ArgomTech para obtener más información.

Cláusula de Garantía:

Nuestra empresa siempre persigue el concepto de servicio de "Crear Valor para los Clientes". ArgomTech ofrece un periodo de garantía de 1 año para el reloj inteligente C70. Si hay algún daño o mal funcionamiento durante el uso normal, el servicio de garantía se proporcionará al cliente de forma gratuita después de la confirmación por parte de nuestro técnico. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- A. Accidente o daño humano
- B. Prueba, reparación o desmontaje sin autorización
- C. Daños causados por la conexión con equipos que no son compatibles
- D. Envejecimiento natural
- E. Daños causados por fuerza mayor



ARGOM TECH

SKEIWATCH

GUIA DO USUARIO



C
7
0

Introdução

Obrigado por escolher nosso smartwatch SkeiWatch C70. O C70 irá ajudá-lo a manter-se em dia com a sua saúde e a atingir os objetivos que definiu. Vamos encontrar a conexão com o seu estilo de vida.

Conteúdo da Embalagem:

- Smartwatch C70
- Guia do Usuário
- Carregador Magnético
- Banda Extra



Download on the
App Store




Android app on
Google Play



Configuração do Seu C70

1. Faça o download do nosso aplicativo ArgomTech Select usando o código QR fornecido abaixo.
2. Ative o BT em seu telefone e certifique-se de que todos os dispositivos estejam visíveis. Observação: Se você já emparelhou o relógio com seu telefone anteriormente, desemparelhe/esqueça o dispositivo nas configurações de BT.
3. Abra o aplicativo, registre-se ou faça login seguindo as instruções da página inicial.
4. Vá para "Dispositivo" e selecione "Adicionar Dispositivo" no topo da tela. O aplicativo irá automaticamente detectar seu dispositivo. Uma vez detectado, toque no nome do dispositivo que deseja emparelhar, por exemplo: C70. Agora, confirme o emparelhamento clicando no botão de marca de seleção que apareceu na tela do seu relógio. Após a confirmação, o ícone BT em seu relógio ficará azul, indicando que a conexão BT foi bem-sucedida. **NOTA:** Se o dispositivo não for descoberto automaticamente, você pode redefinir para o 'Modo Fábrica' seguindo estas etapas: deslize para baixo na tela do relógio para acessar as configurações do dispositivo, dentro do menu de configurações, role para baixo até 'Menu do Sistema', e selecione 'Restauração'.
5. Conexão de Chamada BT: Para **Usuários de iPhone:** Usuários de iPhone suportam dual BT 5.3 + 3.0 e podem

estabelecer uma conexão de um toque seguindo as instruções do sistema. **Para Usuários Android:** Usuários Android precisam seguir as seguintes etapas para emparelhamento BT: Primeiro, acesse a interface de emparelhamento BT, em seguida, clique em "para vincular" nas "opções de emparelhamento de serviço de chamada". Siga as instruções na interface para concluir o emparelhamento BT 5.3 + 3.0. As conexões subsequentes ao telefone serão armazenadas na memória BT 3.0 do relógio, possibilitando a realização de uma conexão dupla BT de um toque. Se a conexão com o BT 3.0 não for estabelecida automaticamente, faça uma pesquisa manual pelo modelo de relógio BT "C70" no telefone.



O SkeiWatch C70 é compatível com iOS V11.0 ou superior, Android V5.3 ou superior, e dispositivos BT V5.3 ou superior.

Correia de Ajuste Rápido


C70 contém duas partes (corpo do relógio e pulseira), uma pulseira extra está incluída na embalagem para substituição. Você pode trocar as alças a qualquer momento puxando o pino de metal em direção ao lado interno da pulseira, localizado na parte de trás.

Instruções de Carregamento

Vire o relógio, alinhe e prenda os pinos de carregamento aos pinos magnéticos dourados. Você verá o ícone de carregamento na tela do relógio em 5s. O carregamento

completo pode levar 2 horas. Você verá o ícone da bateria cheia no relógio quando ele estiver totalmente carregado. Certifique-se de limpar os contatos de carregamento sempre antes de recarregar o relógio para evitar qualquer erosão ou outros problemas de carregamento devido a suor, umidade ou resíduos de água.

*Para obter a corrente de carregamento máxima e a atração magnética, consulte a foto B para obter o ângulo de carregamento correto (a base de carregamento está alinhada com a linha central do botão inferior do relógio).



Funções

Alterar Mostradores do Relógio:

Pressione longamente a tela, deslize pela seleção de mostradores e toque em uma opção para confirmar. Você pode escolher entre Mostradores Online ou Monstradores Personalizados com seu telefone para baixar mais discagens do APP. Abra o aplicativo e vá para Dispositivo -- Mostrador do Relógio para ver mais opções. Neste menu você também pode escolher as imagens carregadas do seu telefone para adicionar uma discagem personalizada. Você também pode percorrer os mostradores carregados girando suavemente o botão rotativo ou a coroa localizada na parte superior direita do relógio.

Lista de Mostradores



Esportes:

SkeiWatch C70 suporta mais de 100 modos esportivos, fitness, lazer, aulas de competição, jogos com bola e aulas de dança. Isso inclui corrida, caminhada, esteira, montanhismo, ciclismo, bicicleta giratória, ioga, basquete, futebol, badminton e outros. Você também pode personalizar seu próprio modo Sport.

Personalização de Esportes:

No relógio vá em "Esportes" - "Personalização" - "Adicionar" para acessar a página da categoria Esportes. Clique no nome do esporte para adicionar.



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Free Movement

GPS e Rota no Mapa:

Para conectar o relógio ao GPS do seu celular e rastrear sua rota, certifique-se de que o GPS do seu celular esteja ligado e que você tenha concedido as permissões necessárias com sucesso. Selecione qualquer um dos esportes ao ar livre no seu relógio, como "Corrida ao Ar Livre", dentro do ícone "Esportes" na lista de aplicativos. Certifique-se de que seu relógio esteja conectado ao aplicativo antes de selecionar o esporte. **NOTA:** As rotas no mapa não estarão disponíveis para esportes indoor ou se o relógio ficar desconectado do aplicativo antes ou durante o exercício, pois os dados de localização GPS são coletados pelo aplicativo.


Antes de usar qualquer um dos recursos do SkeiWatch C70, certifique-se de usar o relógio corretamente, nem muito

apertado, nem muito solto. A luz verde produzida pelo sensor do relógio não deve ser vista se usado corretamente. Todos os dados de frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue ou outras leituras podem ser rastreados no aplicativo ArgomTech Select.

APLICATIVOS E FUNCIONALIDADES

Frequência Cardíaca:

Abra o aplicativo "Frequência Cardíaca". O aplicativo medirá automaticamente sua frequência cardíaca em tempo real. Todos os registros serão armazenados no aplicativo da ArgomTech.



Atividade:

Abra la aplicación "Contador de Passos". Uma exibição do número de passos, calorias, distância e outros parâmetros do exercício do dia.

SPo2 (Oxigênio):

Abra o aplicativo "SPo2 Oxigênio". As medições não serão feitas automaticamente, você pode iniciar as medições pressionando manualmente o botão "SPo2 Oxigênio".



Pressão Arterial:

Abra o aplicativo "Pressão Arterial". As medições não serão feitas automaticamente, você pode iniciar as medições pressionando manualmente o botão "Pressão Arterial".



Estresse:

Abra o aplicativo "Estresse". Isso verificará quanta pressão psicológica você está sentindo.



Sono:

Abra o aplicativo " Sono", use o relógio quando estiver dormindo e ele gravará automaticamente os dados do sono durante a noite.

Modo de Chamada:

O smartwatch suporta chamadas BT, e os usuários podem fazer, atender e rejeitar chamadas diretamente no relógio.

Notificações:

Você pode ver as mensagens de texto no celular e as informações em tempo real enviadas para o relógio.

Configurações:

Ajustar o brilho, Não perturbe, Idioma, Dial de espera, Menu do sistema (desligar, restaurar as configurações de fábrica, reiniciar), Sobre o relógio.

Menu de Atalho: 1. Modo não perturbe 2. Ajuste de brilho 3. Configuração 4. A tela está sempre ligada 5. Vibrar 6. Despertador



Câmera:

Controle a câmera do celular para tirar fotos remotamente. Ao usar, clique em "Dispositivo - Tirar Foto" no aplicativo para ligar a câmera.



Encontrar Telefone:

Quando o relógio está conectado ao aplicativo, o celular emitirá um som quando você tocá-lo.



Relógio Mundial:

Vá para "Dispositivo" - "Horário Mundial" - "Adicionar". Você pode rolar para baixo para selecionar a região ou tocar no ícone de pesquisa no canto superior direito para inserir um nome de região para adicionar.



Alarme:

Defina os alarmes no APP e sincronize com o relógio. Um máximo de 5 alarmes podem ser definidos.

Mercado de Ações:


Vá em "Dispositivo" - "Mercado de Ações" - "Adicionar". Toque no ícone de pesquisa no canto superior direito para inserir o nome do mercado de ações a ser adicionado.

Música:

Controle a música do seu telefone através do relógio. No aplicativo de música, você pode alterar músicas, reproduzir/pausar e ajustar o volume.

Previsão do Tempo:

Exibe a previsão do tempo com base na sua localização.



Jogos:

O relógio inclui um pequeno jogo fácil de usar. Abra o jogo e comece a jogar para se divertir.



Calculadora:

Ative a função de calculadora do relógio para fazer cálculos mais convenientes e simples.



Calendário:

Visualize datas com mais rapidez e planeje com antecedência.



SOS (Chamada de Emergência)

A função SOS permite que você ligue rapidamente para um contato de emergência. Primeiro, configure seu contato de emergência no aplicativo ArgomTech Select navegando até a seção SOS e adicionando o contato. Em uma emergência, pressione e segure o botão lateral do meio (coroa) do seu relógio por 3 segundos para iniciar a chamada.



Localizar Relógio

A função Localizar Relógio ajuda você a localizar seu smartwatch. Abra o aplicativo ArgomTech Select no seu smartphone e navegue até a seção Localizar Relógio. Selecione a opção para enviar um alerta ao seu relógio, que emitirá um som, facilitando a localização.



Som e Vibração

A função Som e Vibração permite personalizar como seu relógio notifica você sobre chamadas recebidas. Você pode escolher entre som, vibração, som e vibração, ou nenhum, dependendo da sua preferência. Ajuste essas configurações através do aplicativo ArgomTech Select ou diretamente através do aplicativo Som e Vibração no relógio para garantir que você receba notificações da maneira que melhor atenda às suas necessidades.



Ações

A função Ações fornece informações em tempo real sobre o mercado de ações. Primeiro, configure suas preferências de ações no aplicativo ArgomTech Select. As ações selecionadas serão exibidas no seu relógio, permitindo que você monitore as tendências do mercado de relance.



Especificações:

Comprimento da Pulseira	266mm
Largura da Pulseira.....	22mm
Peso	68g
Bateria.....	300mAh Poly-Li
Impermeabilidade	IP67

Solucionando Problemas

Convidamos você a explorar nosso Canal Oficial no YouTube, @ArgomTechOfficial, onde encontrará uma coleção de vídeos abrangentes de solução de problemas e tutoriais. Esses recursos foram elaborados para fornecer orientações de especialistas e soluções para possíveis desafios que você possa encontrar ao configurar seu dispositivo.



Informações Sobre a Vida Útil da Bateria

A duração da bateria pode variar dependendo dos

padrões de uso e configurações individuais do usuário. A duração estimada da bateria com base em padrões de uso típicos pode durar de 5 a 7 dias e até 3 dias com uso intenso, como rastreamento por GPS, uso de notificação, brilho da tela e recurso de chamada. O usuário deve ter isso em mente ao usar o smartwatch e planejar adequadamente. Abaixo está uma compreensão mais clara das expectativas de duração da bateria e como maximizá-las.

Fatores que afetam a duração da bateria e dicas para maximizar

1.- Brilho da Tela: Quanto maior o brilho, mais rápido a bateria descarrega. Diminuir o brilho pode prolongar significativamente a vida útil da bateria. O controle de brilho pode ser encontrado deslizando a tela principal do relógio para baixo e localizando a barra de brilho para ajustar.

2.- Uso de Notificações: A frequência e o tipo de notificações recebidas também podem afetar a duração da bateria. No aplicativo ArgomTech, dentro do painel do relógio, em "Configurações", "Notificações", desligue os aplicativos que você não está usando ou prefere não receber notificações.

3.- Monitoramento da Frequência Cardíaca: O monitoramento contínuo da frequência cardíaca usará mais bateria em comparação com o monitoramento intermitente. Use quando necessário.

4.- Recurso de Chamada: Atender chamadas diretamente no seu smartwatch pode consumir muita bateria. Use esse recurso somente quando necessário.

5.- Drenando a Bateria: Drenar uma bateria de íon-lítio até 0% repetidamente pode encurtar sua vida útil e diminuir sua capacidade de manter a carga. Geralmente é recomendado evitar descarregar a bateria a 0% e manter um nível de carga entre 20-80%. Carregue regularmente.

Falta de Sinal de Frequência Cardíaca

O smartwatch C70 registra constantemente os dados de sua frequência cardíaca durante o exercício e sua vida diária. Às vezes, o relógio pode não receber um sinal de frequência cardíaca adequado. Neste caso, os dados de frequência cardíaca em falta aparecerão como uma linha pontilhada. Se não receber um sinal de frequência

cardíaca, primeiro você deve confirmar se está usando o relógio corretamente. Ajuste-o para evitar que fique muito alto ou muito baixo, nem muito apertado nem muito solto no pulso. Após o ajuste, ative o monitoramento da frequência cardíaca em tempo real para obter os dados. Se ainda não houver dados de frequência cardíaca, verifique se a função de monitoramento de frequência cardíaca está ativada.

Outros Problemas

Se o seu dispositivo móvel não conseguir emparelhar com o relógio, abra as configurações de BT no seu dispositivo móvel e verifique se você consegue ver o C70 listado nos dispositivos BT. Se sim, significa que não há problema com o sinal BT. Verifique se o relógio está emparelhado com outros telefones; se estiver, desvincule-o/desemparelhe-o, pois apenas um dispositivo móvel pode ser conectado ao relógio por vez. Os usuários de dispositivos iOS devem clicar em Configuração - BT - ignorar este dispositivo e emparelhá-lo.

Cláusula de Isenção

1. A saída de dados de Frequência Cardíaca, Pressão, Oxigênio no Sangue e Pressão Arterial pelo C70 não se

destina a fornecer diagnósticos médicos ou de saúde.

2. O autodiagnóstico e o autotratamento são perigosos. Apenas médicos qualificados estão autorizados a diagnosticar e tratar a pressão alta ou quaisquer outras doenças cardíacas. Por favor entre em contato seu médico para obter opiniões de diagnóstico mais profissionais.

3. O usuário deve seguir o conselho médico quando a medicação e o tratamento forem necessários. A ArgomTech não se responsabiliza pela imprecisão dos dados de monitoramento e pelas consequências do uso indevido de dados e informações de monitoramento. Por favor, verifique a Política de Privacidade da ArgomTech e o acordo do usuário para mais informações.

Cláusula de Garantia:

Nossa empresa sempre persegue o conceito de serviço de "Criar valor para os clientes". A

ArgomTech oferece um período de garantia de 1 ano

para o smartwatch C70. Se houver algum dano ou mau funcionamento durante o uso normal, o serviço de garantia será fornecido gratuitamente ao cliente após confirmação por nosso técnico. As seguintes condições não são cobertas pela garantia:

A. Acidente ou dano humano

B. Testar, reparar ou desmontar sem autorização

C. Danos causados pela conexão com equipamentos não compatíveis

D. Envelhecimento natural

E. Danos causados por força maior



ARGOM TECH.

SKEIWATCH C70

CONTACT US:



WWW.ARGOMTECH.COM