

ARGOM TECH.

SKEIWATCH

USER GUIDE




C
8
0

Introduction

Thank you for choosing our SKEI watch C80, designed to seamlessly enhance your lifestyle with its advanced features. Equipped with 5ATM water resistance, built-in GPS, and a stunning AMOLED display, the C80 ensures durability and clarity in all conditions. Track your altitude with precision, monitor atmospheric pressure with the barometer, and navigate effortlessly with the built-in compass. Let us find the connection to your lifestyle!

Package Content:

- C80 Smartwatch
- User Guide
- Wireless Charger
- Extra Band



1.Crown Button

- Rotate while on the main screen to change dials, or scroll through apps when in the Apps section
- Turn the screen on/off
- Activate the SOS emergency contact after pressing for 3 seconds (the SOS feature must be properly activated from the App first) / Also functions as a "Back" button.
- If the SOS feature is not activated, long pressing the crown button will function as a power on/off for the watch.
- Inside the list of apps, fast double press this button to switch between menu styles/themes.

2. Home Button

- Long press to turn the watch on/off
- Press to return to the main screen
- Press to open the list of apps when the watch is already on the home screen
- Inside the list of apps, fast double press this button to switch between menu styles/themes

3. Mode Button Press to enter the Sports list for quick access to all sports.

4. Strap Replacement Easily replace the watch strap using a retractable pin system.

5. Watch Sensor Detects and measures parameters such as heart rate, blood pressure, blood oxygen levels, stress, and other biometric data.

Setting up your C80

1. Download our ArgomTech Select App using the provided QR code above

2. Turn on BT on your phone and make sure all devices are discoverable. Note: If you have previously paired the watch with your phone, please unpair/forget device in BT settings.

3. Open the app, register or login following the home page instructions.

4. Go to "Device" and select "Add Device" on the top of the screen. The app will automatically discover your device. Once discovered, press the name of the device you want to pair, for example: C80. Now, confirm the pairing by clicking the checkmark button that appeared on the screen of your watch. Once confirmed, the BT icon on your watch will turn Blue, indicating that the BT Connection was successful. **NOTE:** If the device is not automatically discovered, you can reset it to 'Factory Mode' by following these steps: swipe down on the watch screen to access the device settings, inside the settings menu scroll down to 'System Menu', and select 'Factory reset'.


5. BT Call connection: For iPhone Users: iPhone users support dual BT 5.3 + 3.0 and can establish a one-key link by following the system prompts. **For Android Users:** Android users need to perform the following steps for BT pairing: First, access the BT pairing interface, then click "to bind" in the "call service pairing options". Follow the prompts on the interface to complete the BT 5.3 + 3.0 pairing. Subsequent connections to the phone will be stored in the watch's 3.0 BT memory, enabling the achievement of a dual BT one-key link. If the connection to BT 3.0 is not established automatically, please manually search for the BT watch model "C80" on the phone.

BT Connection Status Icons

 Red Icon: No BT connection

 Blue Icon: Connected via BT 5.3, no calls active

 Orange and Blue Icon: Successfully connected with BT 5.0 + 3.0, including call functionality. This icon indicates a successful connection!




SkeiWatch C80 is compatible with iOS V11.0 and above, Android V5.3 and above, and BT devices V5.3 and above.

Quick Release Strap

C80 contains two parts (watch body and wristband), an extra strap is included in the package for replacement. You can switch straps at any time by pulling the metal pin towards the inner side of the band, located on the back.

Charging Instructions

Turn the watch over & place the wireless charger near the charging area on the watch. Ensure a secure connection is established between the wireless charger and the watch. Within 1-2 seconds of placing the charger near the watch, you should see the charging icon appear on the watch screen. If the charging icon does not appear, it means that the watch is not charging properly. Try placing the charger facing the other side. Keep the watch connected to the charger for approximately 2 hours to fully charge it.



Functions

Change Dials:

Long press the screen, swipe through the selection of dials, then tap an option to confirm. You can choose from Online Dial or Custom Dial with your phone to download more dials from the APP. Open the App and go to Device--Watch Face to see more options. In this menu you can also choose loaded pictures from your phone to add a custom dial. You can also scroll through the loaded dials by gently rotating the rotary button or crown located on the top right of the watch.

Below is a List of all Dials



Sports:

SkeiWatch C80 supports up to 100+ Sport modes, fitness, leisure, competition classes, ball games, & dance classes. These include running, walking, treadmill, mountaineering, cycling, spinning bike, yoga, basketball, football, badminton, and others. You can also customize your own Sport mode.

Sports Customization:

On the watch go to "Sports" - "Custom" - "Add" to access the Sports category page. Click the Sport name to add.



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Free
Movement

Built-in GPS & Map Route


Your smartwatch is equipped with advanced built-in GPS, a significant feature designed to enhance your tracking of outdoor activities. To maximize the accuracy and functionality of the GPS, please follow these detailed steps:

1.Initial Setup and Syncing: Connect your smartwatch to your phone and use the ArgomTech Select App to synchronize the GPS data. As soon as the watch is connected to the app, it will automatically prompt "Positioning Assist." Tap "Sync" to calibrate the GPS. This initial sync is crucial for improving location accuracy. Make sure the synchronization is complete before using the GPS feature for the first time.

To further enhance accuracy after the initial setup, you can revisit the "Positioning Assist" option in the app. This additional step helps to fine-tune the GPS data and boost location accuracy.

2. Starting an Outdoor Activity: After the AGPS synchronization is complete, follow these steps to start tracking your outdoor activity:


- **Select a Sport:** From the main screen of your smartwatch, navigate to the sports menu. Choose an outdoor sport from the list, such as Outdoor Running, Cycling, Hiking, or any other available activity.



- **Confirm Selection:** Once you have selected your desired sport, confirm your choice. The watch will then begin to prepare for tracking.

- **Wait for GPS Signal:** Ensure the watch has a stable GPS connection before starting. Wait for the watch to display the "GPS Synced" message. This indicates that the GPS signal has been acquired and is ready for accurate tracking.

- **Start Tracking:** After receiving the "GPS Synced" prompt, press the Start button to begin tracking your activity. The smartwatch will monitor and record your route without needing to be connected to your phone.



Note: If you press Start before the GPS has connected, the watch will prompt you to confirm whether you want to continue without GPS. If you proceed, the sport activity will not track your route accurately.

Troubleshooting GPS Sync Issues: If the GPS sync fails, try again until you see the "GPS Synced" prompt. Ensure the watch is in a location with clear visibility of the sky and minimal interference.

Tips for Optimal GPS Connection:

Stay Outdoors: GPS works best with an unobstructed view of the sky, so avoid enclosed spaces.

Avoid Interference: Keep away from large metal structures, electronic devices, and other potential sources of magnetic interference.

Remain Still: For best results, remain stationary while waiting for the GPS signal. Movement can affect the GPS accuracy during syncing.

APPS & FEATURES

Compass:

Offering a built-in compass function that helps you find your way with ease. This feature provides accurate directional guidance, making it ideal for outdoor adventures, navigation in unfamiliar areas, or simply orienting yourself during daily activities. To ensure accurate readings, calibrate the compass by following the on-screen prompts and rotating the watch in a figure-eight pattern



Altitude:

Get real-time elevation measurements, allowing you to track your altitude during activities like hiking or climbing. Using a professional sensor, it accurately measures changes in altitude to give you precise readings, so you can monitor your ascent or descent effectively.



Barometer:

Displays current atmospheric pressure, useful for predicting weather changes. Pressure readings vary with altitude and weather conditions, so values may fluctuate. Use the barometer to monitor trends in pressure over time, helping you anticipate weather patterns and adjust your plans accordingly.



AMOLED Display:

Delivers stunning visual clarity with vibrant colors and deep blacks. This high-quality screen ensures that all information, including detailed metrics and notifications, is easy to read and visually appealing, even in bright or low-light conditions.



Stocks:

The Stocks feature provides real-time stock information. First, configure your stock preferences in the ArgomTech Select App. The selected stocks will then be displayed on your watch, allowing you to monitor market trends at a glance.



Heart Rate:

Open the "Heart Rate" application. The app will automatically measure your heart rate in real time. All records will be stored in ArgomTech's app.




Activity:

Open the "Step Counting" app in the watch. This will display the number of steps, calories, distance and other parameters of your daily exercise.



SPo2 (Oxygen):

Open the "SpO2" app. Measurements will not be taken automatically, you can start measurements by manually pressing the "SpO2" button.



Blood Pressure:

Open the "Blood Pressure" app. Measurements will not be taken automatically, you can start measurements by manually pressing the "Blood Pressure" button.



Stress:

Open the "Stress" app. This will check how much psychological pressure you are feeling.



Sleep:

Open the "Sleep" app, wear the watch when you are sleeping, and it will automatically record sleep data throughout the night.



Call Mode:

The smart watch supports BT calls, and users can make, answer, and reject calls directly on the watch.

Notices:

You can view the text messages in the mobile phone and the real-time information pushed to the watch.

Settings:

Adjust brightness, Do not disturb settings, Language switching, Standby dial, System menu (Power off, Restore factory setting, Restart), About the watch.

Shortcut Menu: 1. Do not disturb mode 2. Brightness adjustment 3. Set up 4. Screen is always on 5. Vibrate 6. Alarm clock



Camera:

Control the camera on the mobile phone to take pictures remotely. When using it, please click "Device-Take Picture" on the APP to turn on the camera.



Find Phone:

When the watch is connected to the APP, the phone will make a sound after tapping it.



World Clock:

Go to "Device" - "World Time" - "Add". You can scroll down to select the region, or you can tap the search icon at the top right to enter a region name to add.



Alarm Clock:

Set the alarms in the APP and sync to the watch. A maximum of 5 alarms can be set.

Stock Market:

Go to "Device" - "Stock Market" - "Add". Tap the search icon at the top right to enter the Stock Market name to be added.

Music:

Control the music of your phone through the watch. In the music app, you can change songs, play/pause, and adjust volume.

Weather:

Displays the weather forecast based on your location.



Flashlight:

Turn on the flashlight by locating the flashlight app and tapping it. The screen will light up, helping you see in dark environments. Tap again to turn it off.



Calculator:

Turn on the watch calculator function, make calculations more convenient and simpler.



Calendar:

View dates faster and plan



SOS (Emergency Call)

The SOS feature allows you to call an emergency contact quickly. First, set up your emergency contact in the ArgomTech Select App by navigating to the SOS section and adding the contact. In an emergency, press and hold the middle-side button (crown) of your watch for 3 seconds to initiate the call.

Find Watch

The Find Watch feature helps you locate your smartwatch. Open the ArgomTech Select App on your smartphone and navigate to the Find Watch section. Select the option to send an alert to your watch, which will cause it to emit a sound, making it easier to locate.



Sound & Vibration

The Sound & Vibration feature allows you to customize how your watch notifies you of incoming calls. You can choose between sound, vibration, sound & vibration, or none, depending on your preference. Adjust these settings through the ArgomTech Select App or directly through the Sound & Vibration app inside the watch to ensure you receive notifications in the way that best suits your needs.



5ATM – Water Resistant

Your SKEI Watch C80 is water-resistant up to 5 ATM, meaning it can withstand pressures equivalent to a depth of 50 meters for 10 minutes. This makes it suitable for swimming in shallow water, but it is not recommended for diving or high-speed water sports.

Caring for Your SKEI Watch C80 - 5 ATM Usage Guidelines - To maintain the integrity of your SKEI Watch and prevent water or dust damage, please adhere to the following guidelines:

Avoid High-Pressure Water Contact: Keep the device away from water sources with high pressure, such as taps, hoses, or showers.

High-Speed Water Activities: Do not use the watch during activities involving high-velocity water, including diving, surfing, waves, spa jets, or motorized water sports like speed boats and jet skis.

Hot Water Exposure: Avoid exposing your SKEI Watch to water temperatures above 45°C (e.g., saunas, steam rooms, Jacuzzis). Limit exposure to

water temperatures between 40°C and 45°C to less than 10 minutes.

Temperature Changes: Protect the device from sudden changes in air or water temperature to prevent potential damage.

Post-Water Exposure Care: After contact with freshwater, dry the watch thoroughly with a clean, soft cloth. If exposed to other liquids (e.g., soap, seawater, chlorinated water, lotions, or oils), rinse with freshwater and dry completely before use. Avoid using heat to dry the device.

Impact Protection: Dropping or subjecting the watch to impacts can compromise its water and dust-resistant features.

Functionality in Water: The device's screen and features may not work properly while in water. Ensure both the device and your hands are dry before handling.

Disassembly Warning: Do not disassemble your SKEI Watch, as this can damage its water and dust-resistant integrity.

Specifications:

• Wristband Length: Adjustable • Wristband Width: 22 mm • Weight: 66 g • Battery: 450mAh Li-Polymer • Waterproof: 5ATM • Display: 1.43" AMOLED • Casing Material: Treated Plastic • Bezel Material: Zinc Alloy • Back Material: Treated Plastic • Screen Material: Tempered Glass • Watch Dimensions: 53 x 56.70 x 14.15 mm • Charger Type: Wireless

Troubleshooting

We invite you to explore our official YouTube Channel, @ArgomTechOfficial, where you'll find a collection of comprehensive troubleshooting and tutorial videos. These resources have been crafted to provide you with expert guidance and solutions to potential challenges you might encounter while setting up your device.



Battery Life Information

Battery life may vary depending on the individual usage patterns and settings of the user. An estimated battery life based on typical usage patterns may last up to 5-7 days and up to 3 days with heavy usage such as GPS tracking, Notification usage, Screen brightness, and Calling feature. The user should keep this in mind when using the smartwatch and plan accordingly. Below is a clearer understanding of battery life expectations and how to maximize them.

Factors that Affect Battery Life & Tips for Maximizing

1.- Screen Brightness: The higher the brightness, the faster the battery drains. Lowering the brightness can significantly extend battery life. Brightness control can be found by swiping down the main screen of your watch and locating the brightness bar to adjust.

2.- Notification Usage: The frequency and type of notifications received can also impact battery life. In the

ArgomTech App, inside your watch panel, under "Settings", "Notifications", Turn off the Apps that you are not using or prefer not to receive notifications from.

3.- Heart Rate Monitoring: Continuous heart rate monitoring will use more battery compared to intermittent monitoring. Use when necessary.

4.- Calling Feature: Taking calls on your smartwatch directly may consume a lot of battery. Use this feature only when necessary.

5.- Draining Battery: Draining a lithium-ion battery to 0% repeatedly can shorten its overall lifespan and decrease its capacity to hold a charge. It is generally recommended to avoid discharging the battery to 0% and to maintain a charge level between 20-80%. Charge regularly.

Heart-Rate Signal Missing

C80 smartwatch constantly records your heart rate data during your exercise and your daily life. Sometimes the watch may not get a suitable heart rate signal. In this case,

the missing heart rate data will appear as a dotted line. If you don't get a heart rate signal, first you should confirm that you are wearing the watch correctly. Adjust it to avoid being too high or too low, neither too tight nor too loose on your wrist. After adjustment, turn on real-time heart rate monitoring to get the data. If there is still no heart rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on.

Other Problems

If your mobile device cannot pair with the watch, open the BT Settings in your mobile device and check if you are able to see the C80 listed under the BT devices. If yes, it means there is no problem with the BT signal. Please check if the watch is paired with other phones, if it is, please unbind/unpair it as only one mobile device can be connected to the watch at one time. iOS device users should click Setting - BT - ignore this device and then pair it.

Exemption Clause

1. The Heart Rate, Pressure, Blood Oxygen and Blood Pressure data output by C80 is not intended to provide medical or health diagnostics.
2. Self-diagnosis and self-treatment are dangerous. Only qualified physicians are allowed to diagnose and treat high blood pressure or any other heart diseases. Please contact your physician for more professional diagnostic opinions.
3. User should follow medical advice when medication and treatment are required. ArgomTech is not liable for the inaccuracy of monitoring data and the consequences of misuse of monitoring data and information. Please check ArgomTech's Privacy Policy and User agreement for more information.

Warranty Clause:

Our company always pursues the service concept of "Creating Value for Customers". ArgomTech offers a 1-year warranty period for the C80 smartwatch. If there is any damage or malfunction during normal use, the warranty service will be provided to the customer for free after confirmation by our technician. The following conditions are not covered by the warranty:

- A. Accident or human damage
- B. Testing, repairing, or disassembling without authorization
- C. Damage caused by connection with equipment which is not compatible
- D. Natural aging
- E. Damage caused by force majeure

ARGOM TECH.

SKEIWATCH

GUIDA DEL USUARIO




C
8
0

Introducción Gracias por elegir nuestro SKEI watch C80, diseñado para mejorar tu estilo de vida de manera fluida con sus características avanzadas. Equipado con resistencia al agua de 5ATM, GPS incorporado y una impresionante pantalla AMOLED, el C80 garantiza durabilidad y claridad en todas las condiciones. Rastrea tu altitud con precisión, monitorea la presión atmosférica con el barómetro y navega sin esfuerzo con la brújula incorporada. ¡Déjanos encontrar la conexión con tu estilo de vida!

Contenido del Paquete:

- Reloj Inteligente C80
- Guía del Usuario
- Cargador Magnético
- Banda Adicional



1 - Botón Corona

- Gira en la pantalla principal para cambiar de esferas, o desplázate por las aplicaciones en la sección de Apps.
- Enciende/apaga la pantalla.
- Activa el contacto de e-emergencia SOS tras presionar durante 3 segundos (la función SOS debe estar activada desde la aplicación primero).
- También funciona como botón de "Atrás".
- Si la función SOS no está activada, mantener presionado el botón de la corona funcionará como encendido/apagado del reloj.
- Dentro de la lista de aplicaciones, presiona rápidamente dos veces este botón para cambiar entre estilos/temas de menú.

2 - Botón de Inicio

• Mantén presionado para encender/apagar el reloj • Presiona para regresar a la pantalla principal • Presiona para abrir la lista de aplicaciones cuando el reloj ya está en la pantalla principal • Dentro de la lista de aplicaciones, presiona rápidamente dos veces este botón para cambiar entre estilos/temas de menú.

3 - Botón de Modo Presiona para ingresar a la lista de Deportes y acceder rápidamente a todos los deportes.

4 - Reemplazo de Correa Cambia la correa del reloj fácilmente utilizando un sistema de pasadores retráctiles.

5 - Sensor del Reloj Detecta y mide parámetros como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de oxígeno en sangre, el estrés y otros datos biométricos.

Configuración de tu C80

1.Descarga nuestra App ArgomTech Select usando el código QR proporcionado arriba.


2.Activa el BT en tu teléfono y asegúrate de que todos los dispositivos estén visibles. Nota: Si previamente emparejaste el reloj con tu teléfono, desconecta/olvida el dispositivo en la configuración de BT.

3.Abre la aplicación, regístrate o inicia sesión siguiendo las instrucciones de la página de inicio.

4.Ve a "Dispositivo" y selecciona "Agregar Dispositivo" en la parte superior de la pantalla. La aplicación detectará automáticamente tu dispositivo. Una vez detectado, toca el nombre del dispositivo que desees emparejar, por ejemplo: C80. Ahora, confirma el emparejamiento haciendo clic en el botón de marca de verificación que apareció en la pantalla de tu reloj. Después de confirmar, el icono de BT en tu reloj se volverá azul, lo que indica que la conexión BT se realizó con éxito. **NOTA:** Si el dispositivo no se descubre automáticamente, puede restablecerlo al "Modo de fábrica" siguiendo estos pasos: desliza el dedo hacia abajo en la pantalla del reloj para acceder a la configuración del dispositivo, dentro del menú de configuración, desplácese hacia abajo hasta "Menú del Sistema", y seleccione 'Restablecimiento de Fábrica'.

5. Conexión de Llamada BT: Para Usuarios de iPhone: Los usuarios de iPhone admiten BT dual 5.3 + 3.0 y pueden establecer una conexión de un toque siguiendo las indicaciones del sistema. **Para Usuarios de Android:** Los usuarios de Android deben seguir los siguientes pasos para el emparejamiento BT: Primero, accede a la interfaz de emparejamiento BT, luego haz clic en "vincular" en las "opciones de emparejamiento de servicio de llamadas". Sigue las indicaciones en la interfaz para completar el emparejamiento BT 5.3 + 3.0. Las conexiones posteriores al teléfono se guardarán en la memoria BT 3.0 del reloj, lo que permite lograr una conexión BT dual de un toque. Si la conexión con BT 3.0 no se establece automáticamente, busca manualmente el modelo de reloj BT "C80" en el teléfono.


Íconos de Estado de Conexión BT  **Ícono Rojo:** Sin conexión BT  **Ícono Azul:** Conectado vía BT 5.3, sin llamadas activas  **Ícono Naranja y Azul:** Conexión exitosa con BT 5.0 + 3.0, incluyendo funcionalidad de llamadas. ¡Este ícono indica una conexión exitosa!



Compatibilidad: El SkeiWatch C80 es compatible con iOS V11.0 o superior, Android V5.3 o superior y dispositivos BT V5.3 o superior.

Correa de Ajuste Rápido: El C80 contiene dos partes (cuerpo del reloj y pulsera), se incluye una correa adicional para reemplazo. Puede cambiar las correas en cualquier momento jalando el pasador de metal hacia el lado interno de la correa, ubicado en la parte posterior.

Instrucciones de Carga: Voltee el reloj y coloque el cargador inalámbrico cerca del área de carga del reloj. Asegúrese de que se establezca una conexión segura entre el cargador inalámbrico y el reloj. Dentro de 1-2 segundos de colocar el cargador cerca del reloj, debería ver aparecer el icono de carga en la pantalla del reloj. Si el icono de carga no aparece, significa que el reloj no se está cargando correctamente. Intente colocar el cargador mirando hacia el otro lado. Mantenga el reloj conectado al cargador durante aproximadamente 2 horas para cargarlo por completo.



Funciones

Cambiar Esferas:

Mantenga presionada la pantalla y verá la selección de esferas. Luego toque una opción para confirmar. Puede elegir Esferas en Línea o Esferas Personalizada con su teléfono para descargar más esferas desde la aplicación. Abra la aplicación y vaya a Dispositivo—Esferas del Reloj para ver más opciones. En este menú también puede elegir imágenes cargadas desde su teléfono para agregar una esfera personalizada. También puede desplazarse por los diales cargados girando suavemente el botón giratorio o la corona ubicada en la parte superior derecha del reloj.

Lista de Esferas:



Deportes:

SkeiWatch C80 admite hasta más de 100 modos deportivos, fitness, ocio, clases de competición, juegos de pelota y clases de baile. Estos incluyen correr, caminar, cinta rodante, montañismo, ciclismo, bicicleta de spinning, yoga, baloncesto, fútbol, bádminton y otros. También puedes personalizar tu propio modo de Deporte.

Personalización de Deportes:

En el reloj vaya a, "Deportes" - "Personalización" - "Agregar" para acceder a la página de categorías de Deportes. Haga clic en el nombre del deporte que deseas agregar.



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Free Movement

GPS Incorporado y Rutas en el Mapa


Tu reloj inteligente está equipado con un avanzado GPS incorporado, una característica significativa diseñada para mejorar el seguimiento de tus actividades al aire libre. Para maximizar la precisión y funcionalidad del GPS, sigue estos pasos detallados:

1. Configuración Inicial y Sincronización: Conecta tu reloj inteligente a tu teléfono y usa la aplicación ArgomTech Select para sincronizar los datos del GPS. Tan pronto como el reloj esté conectado a la aplicación, se te pedirá automáticamente "Asistencia de Posicionamiento". Toca "Sincronizar" para calibrar el GPS. Esta sincronización inicial es crucial para mejorar la precisión de la ubicación. Asegúrate de que la sincronización esté completa antes de usar la función GPS por primera vez.

Para mejorar aún más la precisión después de la configuración inicial, puedes volver a la opción "Asistencia de Posicionamiento" en la aplicación. Este paso adicional ayuda a afinar los datos del GPS y a aumentar la precisión de la ubicación.

2. Iniciar una Actividad al Aire Libre: Después de completar la sincronización de AGPS, sigue estos pasos para comenzar a rastrear tu actividad al aire libre:

- **Selecciona un Deporte:** Desde la pantalla principal de tu reloj inteligente, navega hasta el menú de deportes. Elige un deporte al aire libre de la lista,




como Carrera al Aire Libre, Ciclismo, Senderismo, o cualquier otra actividad disponible.

- **Confirma la Selección:** Una vez que hayas seleccionado tu deporte deseado, confirma tu elección. El reloj comenzará a prepararse para el rastreo.

- **Espera la Señal de GPS:** Asegúrate de que el reloj tenga una conexión GPS estable antes de comenzar. Espera a que el reloj muestre el mensaje "GPS Sincronizado". Esto indica que la señal de GPS ha sido adquirida y está lista para un rastreo preciso.

- **Comenzar:** Después de recibir el aviso de "GPS Sincronizado", presiona el botón de Inicio para comenzar a rastrear tu actividad. El reloj inteligente monitoreará y registrará tu ruta sin necesidad de estar conectado a tu teléfono.



Nota: Si presionas el botón de Inicio antes de que el GPS se haya conectado, el reloj te pedirá que confirmes si deseas continuar sin GPS. Si procedes, la actividad deportiva no rastreará tu ruta con precisión.

Resolución de Problemas con la Sincronización del GPS: Si la sincronización del GPS falla, intenta nuevamente hasta que veas el aviso "GPS Sincronizado". Asegúrate de que el reloj esté en un lugar con una visibilidad clara del cielo y con mínima interferencia.

Consejos para una Conexión Óptima de GPS:

- **Permanece al Aire Libre:** El GPS funciona mejor con una vista despejada del cielo, por lo que evita espacios cerrados.
- **Evita la Interferencia:** Mantente alejado de grandes estructuras metálicas, dispositivos electrónicos y otras posibles fuentes de interferencia magnética.
- **Permanece Quieto:** Para obtener los mejores resultados, permanece estacionario mientras esperas la señal de GPS. El movimiento puede afectar la precisión del GPS durante la sincronización.

APPS Y CARACTERÍSTICAS

Brújula:

Ofrece una brújula incorporada que te ayuda a orientarte con facilidad. Proporciona una guía direccional precisa, ideal para aventuras al aire libre, navegación en áreas desconocidas o para tus actividades diarias. Para lecturas precisas, calibra la brújula siguiendo las indicaciones en pantalla y girando el reloj en un patrón de figura ocho.



Altitud:

Obtén mediciones de elevación en tiempo real, permitiéndote rastrear tu altitud durante actividades como senderismo o escalada. Utilizando un sensor profesional, mide con precisión los cambios en la altitud para ofrecerte lecturas exactas, de manera que puedas monitorear tu ascenso o descenso de manera efectiva.



Barómetro:

La función de barómetro muestra la presión atmosférica actual, lo que puede ser útil para predecir cambios en el clima. Las lecturas de presión se ven afectadas tanto por la altitud como por las condiciones meteorológicas, por lo que los valores pueden fluctuar. Utiliza el barómetro para monitorear las tendencias en la presión a lo largo del tiempo, ayudándote a anticipar los patrones climáticos y ajustar tus planes en consecuencia.



Pantalla AMOLED: Ofrece una claridad visual impresionante con colores vibrantes y negros profundos. Esta pantalla de alta calidad asegura que toda la información, incluidos los detalles y notificaciones, sea fácil de leer y visualmente atractiva, incluso en condiciones de mucha o poca luz.



Bolsa de Valores:

La función Acciones proporciona información en tiempo real sobre el mercado de valores. Primero, configura tus preferencias de acciones en la aplicación ArgomTech Select. Las acciones seleccionadas se mostrarán en tu reloj, permitiéndote monitorear las tendencias del mercado de un vistazo.




Frecuencia Cardíaca:

Abra la aplicación "Frecuencia Cardíaca". La aplicación medirá automáticamente su frecuencia cardíaca en tiempo real. Todos los registros se almacenarán en la aplicación de ArgomTech.



SPo2 (Oxígeno):

Abra la aplicación "SPo2 Oxígeno". Las mediciones no se tomarán automáticamente, puede iniciar las mediciones presionando manualmente el botón de "Oxígeno".



Actividad:

Abra la aplicación "Contador de Pasos". Una pantalla de número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día será mostrado.



Presión Arterial:

Abra la aplicación "Presión Arterial". Las mediciones no se tomarán automáticamente, puede iniciar las mediciones presionando manualmente el botón de "Presión Arterial".



Estrés:

Abra la aplicación "Estrés". Esto verificará cuánta presión psicológica sientes.



Sueño:

Abra la aplicación "Sueño", use el reloj cuando esté durmiendo y el reloj registrará automáticamente los datos del sueño durante toda la noche.

Modo de Llamada:

El smartwatch admite llamadas BT y los usuarios pueden realizar, contestar y rechazar llamadas directamente desde el reloj.

Notificaciones:

Puedes ver los mensajes de texto en el celular y la información en tiempo real que se envía al reloj.

Configuraciones:

Ajusta el brillo, No molestar, Idioma, Esfera de espera, Menú del sistema (Apagar, Restablecer configuración de fábrica, Reiniciar), Acerca del reloj.

Menú de Acceso Rápido: 1. Modo No Molestar 2. Ajuste de brillo 3. Configuración 4. Pantalla siempre encendida 5. Vibración 6. Despertador.



Cámara:

Controla la cámara del celular para tomar fotos de forma remota. Cuando lo uses, haz clic en "Dispositivo - Tomar Foto" en la aplicación para activar la cámara.



Encontrar Teléfono:

Cuando el reloj esté conectado a la aplicación, el celular emitirá un sonido cuando lo toques.



Reloj Mundial:

Vaya a "Dispositivo" - "Hora Mundial" - "Agregar". Puede desplazarse hacia abajo para seleccionar la región, o puede tocar el ícono de búsqueda en la parte superior derecha para ingresar el nombre de una región para agregarlo.



Alarma:

Configura las alarmas en la aplicación y sincroniza con el reloj. Se pueden configurar un máximo de 5 alarmas.

Mercado de Valores:


Vaya a "Dispositivo" - "Mercado de Valores" - "Agregar". Toque el ícono de búsqueda en la parte superior derecha para ingresar el nombre del mercado de valores que desea agregar.

Música:

Controla el reproductor de música del celular para reproducir música, cambiar de canción y ajustar el volumen.

Pronóstico del Tiempo:

Muestra el pronóstico del tiempo según su ubicación.



Linterna:

Enciende la linterna ubicando la app de linterna y tocándola. La pantalla se iluminará, ayudándote a ver en ambientes oscuros. Toca de nuevo para apagarla.



Calculadora:

Activa la función de calculadora del reloj para realizar cálculos más convenientes y sencillos.



Calendario:

Visualiza las fechas más rápidamente y planifica con anticipación.



SOS (Llamada de Emergencia)

La función SOS te permite llamar rápidamente a un contacto de emergencia. Primero, configura tu contacto de emergencia en la aplicación ArgomTech Select navegando a la sección SOS y añadiendo el contacto. En caso de emergencia, mantén presionado el botón lateral medio (corona) de tu reloj durante 3 segundos para iniciar la llamada.



Buscar Reloj

La función Buscar Reloj te ayuda a localizar tu smartwatch. Abre la aplicación ArgomTech Select en tu smartphone y navega a la sección Buscar Reloj. Selecciona la opción para enviar una alerta a tu reloj, lo que hará que emita un sonido, facilitando su localización.



Sonido y Vibración

La función Sonido y Vibración te permite personalizar cómo tu reloj te notifica de las llamadas entrantes. Puedes elegir entre sonido, vibración, sonido y vibración, o ninguno, dependiendo de tu preferencia. Ajusta estos ajustes a través de la aplicación ArgomTech Select o directamente a través de la aplicación Sonido y Vibración dentro del reloj para asegurarte de recibir las notificaciones de la manera que mejor se adapte a tus necesidades.



5ATM – Resistente al Agua

Tu reloj SKEI C80 es resistente al agua hasta 5 ATM, lo que significa que puede soportar presiones equivalentes a una profundidad de 50 metros durante 10 minutos. Esto lo hace adecuado para nadar en aguas poco profundas, pero no se recomienda para buceo o deportes acuáticos a alta velocidad.

Cuidado de tu Reloj SKEI C80 - Directrices de Uso de 5 ATM
Para mantener la integridad de tu reloj SKEI y prevenir daños por agua o polvo, sigue las siguientes directrices:

Evita el Contacto con Agua a Alta Presión: Mantén el dispositivo alejado de fuentes de agua con alta presión, como grifos, mangueras o duchas.

Actividades Acuáticas a Alta Velocidad: No utilices el reloj durante actividades que impliquen agua a alta velocidad, como buceo, surf, olas, chorros de spa o deportes acuáticos motorizados como lanchas rápidas y motos de agua.

Exposición al Agua Caliente: Evita exponer tu reloj SKEI a temperaturas del agua superiores a 45°C (por ejemplo, saunas, baños de vapor, jacuzzis). Limita la exposición a temperaturas del agua entre 40°C y 45°C a menos de 10 minutos.

Cambios de Temperatura: Protege el dispositivo de cambios bruscos en la temperatura del aire o del agua para evitar posibles daños.

Cuidado Posterior a la Exposición al Agua: Después del contacto con agua dulce, seca el reloj completamente con un paño limpio y suave. Si se expone a otros líquidos (por ejemplo, jabón, agua salada, agua clorada, lociones o aceites), enjuaga con agua dulce y seca completamente antes de usar. Evita el uso de calor para secar el dispositivo.

Protección contra Impactos: Caídas o impactos pueden comprometer las características de resistencia al agua y al polvo del reloj.

Funcionalidad en el Agua: La pantalla y las funciones del dispositivo pueden no funcionar correctamente mientras esté en el agua. Asegúrate de que tanto el dispositivo como tus manos estén secos antes de manipularlo.

Advertencia de Desmontaje: No desmontes tu reloj SKEI, ya que esto puede dañar su integridad de resistencia al agua y al polvo.

Especificaciones:

- Longitud de la correa: Ajustable • Ancho de la correa: 22 mm • Peso: 66 g • Batería: 450mAh Li-Polimero
- Resistencia al agua: 5ATM • Pantalla: 1.43" AMOLED
- Material de la caja: Plástico tratado • Material del bisel: Aleación de zinc • Material de la parte trasera: Plástico tratado • Material de la pantalla: Cristal templado • Dimensiones del reloj: 53 x 56,70 x 14,15 mm
- Tipo de cargador: Inalámbrico

Solución de Problemas

Te invitamos a explorar nuestro Canal Oficial en YouTube, @ArgomTechOfficial, donde encontrarás una colección de videos exhaustivos de solución de problemas y tutoriales. Estos recursos han sido creados para brindarte orientación de expertos y soluciones a posibles desafíos que puedas enfrentar al configurar tu dispositivo.



Información Sobre la Duración de la Batería

La duración de la batería puede variar según los patrones de uso individuales y la configuración del usuario. Una duración estimada de la batería basada en los patrones de uso típicos puede durar hasta 5-7 días y hasta 3 días con un uso intensivo, como el seguimiento de GPS, el uso de notificaciones, el brillo de la pantalla y la función de llamadas. El usuario debe tener esto en cuenta al usar el reloj inteligente y planificar en consecuencia. A continuación, se muestra una comprensión más clara de las expectativas de duración de la batería y cómo maximizarlas.

Factores que Afectan la Duración de la Batería y Consejos para Maximizar

1.- Brillo de la Pantalla: Cuanto mayor sea el brillo, más rápido se agotará la batería. Bajar el brillo puede prolongar significativamente la duración de la batería. El control de brillo se puede encontrar deslizando hacia abajo la pantalla principal de su reloj y ubicando la barra de brillo para ajustar.

2.- Uso de Notificaciones: La frecuencia y el tipo de notificaciones recibidas también pueden afectar la duración de la batería. En la aplicación ArgomTech, dentro de su panel de reloj, en "Configuración", "Notificaciones", apague las aplicaciones que no está usando o de las que prefiere no recibir notificaciones.

3.- Monitoreo del Ritmo Cardíaco: El monitoreo continuo del ritmo cardíaco usará más batería en comparación con el monitoreo intermitente. Utilizar cuando sea necesario.

4.- Función de Llamada: Tomar llamadas en su reloj inteligente directamente puede consumir mucha batería. Use esta característica solo cuando sea necesario.

5.- Drenaje de la Batería: Drenar una batería de iones de litio al 0% repetidamente puede acortar su vida útil general y disminuir su capacidad para mantener una carga. Generalmente se recomienda evitar descargar la batería al 0% y mantener un nivel de carga entre 20-80%. Cargue regularmente.

Falta de Señal de Frecuencia Cardíaca

El reloj inteligente C80 registra constantemente los datos de tu frecuencia cardíaca durante tu ejercicio y tu vida diaria. En ocasiones, es posible que el reloj no reciba una señal de frecuencia cardíaca adecuada. En este caso, los datos de frecuencia cardíaca que faltan aparecerán como puntos en una línea. Si no recibe una señal de frecuencia cardíaca, primero debe confirmar que está usando el reloj correctamente. ajústalo para evitar que quede demasiado alto o bajo, ni demasiado apretado ni demasiado suelto en su muñeca. Después del ajuste, active la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real para obtener los datos. Si todavía no hay datos de frecuencia cardíaca, verifique si la función de monitoreo de frecuencia cardíaca está activada.

Otros Problemas

Si su dispositivo móvil no puede emparejarse con el reloj, abra la Configuración de BT en su dispositivo móvil y verifique si puede ver el C80 en la lista de dispositivos BT. En caso afirmativo, significa que no hay problema con la señal

BT. Verifique si el reloj está emparejado con otros teléfonos; si lo está, desvínculo/desempárelo ya que solo se puede conectar un dispositivo móvil al reloj a la vez. Los usuarios de dispositivos iOS deben hacer clic en Configuración - BT - ignorar este dispositivo y luego vincularlo.

Cláusula de Exención

1. La salida de datos de frecuencia cardíaca, presión, oxígeno en sangre y presión arterial del C80 no está destinada a proporcionar diagnósticos médicos o de salud.
2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Solo los médicos calificados pueden diagnosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Por favor contactar su médico para obtener opiniones de diagnóstico más profesionales.
3. El usuario debe seguir el consejo médico cuando se requiera medicación y tratamiento. ArgomTech no es responsable de la inexactitud de los monitoreos de

datos y las consecuencias del mal uso de monitoreo de datos e información. Consulte la Política de privacidad y el Acuerdo de usuario de ArgomTech para obtener más información.

Cláusula de Garantía:

Nuestra empresa siempre persigue el concepto de servicio de "Crear Valor para los Clientes". ArgomTech ofrece un periodo de garantía de 1 año para el reloj inteligente C80. Si hay algún daño o mal funcionamiento durante el uso normal, el servicio de garantía se proporcionará al cliente de forma gratuita después de la confirmación por parte de nuestro técnico. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- A. Accidente o daño humano
- B. Prueba, reparación o desmontaje sin autorización
- C. Daños causados por la conexión con equipos que no son compatibles
- D. Envejecimiento natural
- E. Daños causados por fuerza mayor



ARGOM TECH.

SKEIWATCH

GUIA DO USUARIO




Introdução

Obrigado por escolher o nosso SKEI watch C80, projetado para aprimorar seu estilo de vida de maneira fluida com seus recursos avançados. Equipado com resistência à água de 5ATM, GPS integrado e uma deslumbrante tela AMOLED, o C80 garante durabilidade e clareza em todas as condições. Rastreie sua altitude com precisão, monitore a pressão atmosférica com o barômetro e navegue com facilidade com a bússola integrada. Deixe-nos encontrar a conexão com seu estilo de vida!

Conteúdo da Embalagem:

- Smartwatch C80
- Guia do Usuário
- Carregador Sem Fio
- Banda Extra



1- Botão de Coroa

- Gire na tela principal para mudar de mostradores ou percorrer os aplicativos na seção de Apps.
- Ligue/desligue a tela.
- Ative o contato de emergência SOS após pressionar por 3 segundos (a função SOS deve ser ativada corretamente pelo aplicativo primeiro).
- Também funciona como um botão de "Voltar".
- Se o recurso SOS não estiver ativado, pressionar e segurar o botão da coroa funcionará como ligar/desligar do relógio.
- Dentro da lista de aplicativos, pressione rapidamente duas vezes este botão para alternar entre estilos/temas de menu.

2 - Botão Home

• Pressione longamente para ligar/desligar o relógio • Pressione para retornar à tela principal • Pressione para abrir a lista de aplicativos quando o relógio já estiver na tela principal • Dentro da lista de aplicativos, pressione rapidamente duas vezes este botão para alternar entre estilos/temas de menu.

3 - Botão de Modo Pressione para entrar na lista de Esportes e acessar rapidamente todos os esportes.

4 - Substituição da Pulseira Troque a pulseira do relógio facilmente usando um sistema de pinos retráteis.

5 - Sensor do Relógio Detecta e mede parâmetros como a frequência cardíaca, a pressão arterial, os níveis de oxigênio no sangue, o estresse e outros dados biométricos.

Configuração do Seu C80

1. Baixe o nosso App ArgomTech Select usando o código QR fornecido acima.


2. Ative o BT em seu telefone e certifique-se de que todos os dispositivos estejam visíveis. Observação: Se você já emparelhou o relógio com seu telefone anteriormente, desemparelhe/esqueça o dispositivo nas configurações de BT.

3. Abra o aplicativo, registre-se ou faça login seguindo as instruções da página inicial.

4. Vá para "Dispositivo" e selecione "Adicionar Dispositivo" no topo da tela. O aplicativo irá automaticamente detectar seu dispositivo. Uma vez detectado, toque no nome do dispositivo que deseja emparelhar, por exemplo: C80. Agora, confirme o emparelhamento clicando no botão de marca de seleção que apareceu na tela do seu relógio. Após a confirmação, o ícone BT em seu relógio ficará azul, indicando que a conexão BT foi bem-sucedida. **NOTA:** Se o dispositivo não for descoberto automaticamente, você pode redefinilo para o 'Modo Fábrica' seguindo estas etapas: deslize para baixo na tela do relógio para acessar as configurações do dispositivo, dentro do menu de configurações, role para baixo até 'Menu do Sistema', e selecione 'Restauração'.

5. Conexão de Chamada BT: Para **Usuários de iPhone:** Usuários de iPhone suportam dual BT 5.3 + 3.0 e podem estabelecer uma conexão de um toque seguindo as instruções do sistema. Para **Usuários Android:** Usuários Android precisam

conexão segura seja estabelecida entre o carregador sem fio e o relógio. Dentro de 1 a 2 segundos após colocar o carregador perto do relógio, você verá o ícone de carregamento aparecer na tela do relógio. Se o ícone de carregamento não aparecer, significa que o relógio não está carregando corretamente. Tente colocar o carregador virado para o outro lado. Mantenha o relógio conectado ao carregador por aproximadamente 2 horas para carregá-lo totalmente.



Funções

Alterar Mostradores do Relógio:

Pressione longamente a tela, deslize pela seleção de mostradores e toque em uma opção para confirmar. Você pode escolher entre Mostradores Online ou Monstradores Personalizados com seu telefone para baixar mais discagens do APP. Abra o aplicativo e vá para Dispositivo -- Mostrador do Relógio para ver mais opções. Neste menu você também pode escolher as imagens carregadas do seu telefone para adicionar uma discagem personalizada. Você também pode percorrer os mostradores carregados girando suavemente o botão rotativo ou a coroa localizada na parte superior direita do relógio.

Lista de Mostradores



Esportes:

SkeiWatch C80 suporta mais de 100 modos esportivos, fitness, lazer, aulas de competição, jogos com bola e aulas de dança. Isso inclui corrida, caminhada, esteira, montanhismo, ciclismo, bicicleta giratória, ioga, basquete, futebol, badminton e outros. Você também pode personalizar seu próprio modo Sport.

Personalização de Esportes:

No relógio vá em "Esportes" - "Personalização" - "Adicionar" para acessar a página da categoria Esportes. Clique no nome do esporte para adicionar.



GPS Incorporado e Rotas no Mapa


Seu relógio inteligente está equipado com um avançado GPS incorporado, uma característica significativa projetada para melhorar o rastreamento de suas atividades ao ar livre. Para maximizar a precisão e a funcionalidade do GPS, siga estes passos detalhados:

1. **Configuração Inicial e Sincronização:** Conecte seu relógio inteligente ao seu telefone e use o aplicativo ArgomTech Select para sincronizar os dados do GPS. Assim que o relógio estiver conectado ao aplicativo, ele solicitará automaticamente "Assistência de Posicionamento". Toque em "Sincronizar" para calibrar o GPS. Essa sincronização inicial é crucial para melhorar a precisão da localização. Certifique-se de que a sincronização esteja completa antes de usar a função GPS pela primeira vez.

Para melhorar ainda mais a precisão após a configuração inicial, você pode voltar à opção "Assistência de Posicionamento" no aplicativo. Este passo adicional ajuda a ajustar os dados do GPS e a aumentar a precisão da localização.

2. Iniciar uma Atividade ao Ar Livre: Após completar a sincronização de AGPS, siga estes passos para começar a rastrear sua atividade ao ar livre:


- **Selecione um Esporte:** Na tela principal do seu relógio inteligente, navegue até o menu de esportes. Escolha um esporte ao ar livre da lista, como Corrida ao Ar Livre, Ciclismo, Caminhada, ou qualquer outra atividade disponível.



- **Confirme a Seleção:** Após selecionar o esporte desejado, confirme sua escolha. O relógio começará a se preparar para o rastreamento.

- **Aguarde o Sinal de GPS:** Certifique-se de que o relógio tenha uma conexão GPS estável antes de começar. Aguarde até que o relógio exiba a mensagem "GPS Sincronizado". Isso indica que o sinal de GPS foi adquirido e está pronto para rastreamento preciso.

- **Comece:** Após receber o aviso de "GPS Sincronizado",



pressione o botão de Início para começar a rastrear sua atividade. O relógio inteligente monitorará e registrará sua rota sem a necessidade de estar conectado ao seu telefone.

Nota: Se você pressionar o botão de Início antes que o GPS tenha se conectado, o relógio pedirá que você confirme se deseja continuar sem GPS. Se prosseguir, a atividade esportiva não rastreará sua rota com precisão.

Resolução de Problemas com a Sincronização do GPS: Se a sincronização do GPS falhar, tente novamente até ver a mensagem "GPS Sincronizado". Certifique-se de que o relógio esteja em um local com visibilidade clara do céu e com mínima interferência.

Dicas para uma Conexão Ótima de GPS:

- **Permaneça ao Ar Livre:** O GPS funciona melhor com uma visão desobstruída do céu, portanto, evite espaços fechados.
- **Evite Interferência:** Mantenha-se afastado de grandes

estruturas metálicas, dispositivos eletrônicos e outras possíveis fontes de interferência magnética.

- **Permaneça Parado:** Para obter os melhores resultados, permaneça estacionário enquanto aguarda o sinal de GPS. O movimento pode afetar a precisão do GPS durante a sincronização.

APLICATIVOS E FUNCIONALIDADES

Bússola:

Oferece uma função de bússola incorporada que ajuda você a se orientar com facilidade. Este recurso fornece orientação direcional precisa, tornando-o ideal para aventuras ao ar livre, navegação em áreas desconhecidas ou simplesmente para se orientar em suas atividades diárias. Para garantir leituras precisas, calibre a bússola seguindo as instruções na tela e girando o relógio em um padrão de figura oito.



Altitude:

Obtenha medições de elevação em tempo real, permitindo que você acompanhe sua altitude durante atividades como caminhadas ou escaladas. Utilizando um sensor profissional, ele mede com precisão as mudanças na altitude para fornecer leituras exatas, ajudando você a monitorar seu ascenso ou descenso de forma eficaz.



Barômetro: A função de barômetro exibe a pressão atmosférica atual, o que pode ser útil para prever mudanças no clima. As leituras de pressão são afetadas tanto pela altitude quanto pelas condições meteorológicas, portanto, os valores podem variar. Utilize o barômetro para monitorar tendências na pressão ao longo do tempo, ajudando você a antecipar padrões climáticos e ajustar seus planos conforme necessário.



Tela AMOLED: Oferece uma clareza visual impressionante com cores vibrantes e pretos profundos. Esta tela de alta qualidade garante que todas as informações, incluindo métricas detalhadas e notificações, sejam fáceis de ler e visualmente atraentes, mesmo em condições de muita ou pouca luz.



Ações

A função Ações fornece informações em tempo real sobre o mercado de ações. Primeiro, configure suas preferências de ações no aplicativo ArgomTech Select. As ações selecionadas serão exibidas no seu relógio, permitindo que você monitore as tendências do mercado de relance.



Frequência Cardíaca:

Abra o aplicativo "Frequência Cardíaca". O aplicativo medirá automaticamente sua frequência cardíaca em tempo real. Todos os registros serão armazenados no aplicativo da ArgomTech.

Atividade:

Abra la aplicación "Contador de Passos". Uma exibição do número de passos, calorias, distância e outros parâmetros do exercício do dia.



SPo2 (Oxigênio):

Abra o aplicativo "SPo2 Oxigênio". As medições não serão feitas automaticamente, você pode iniciar as medições pressionando manualmente o botão "SPo2 Oxigênio".



Pressão Arterial:

Abra o aplicativo "Pressão Arterial". As medições não serão feitas automaticamente, você pode iniciar as medições pressionando manualmente o botão "Pressão Arterial".



Estresse:

Abra o aplicativo "Estresse". Isso verificará quanta pressão psicológica você está sentindo.



Sono:

Abra o aplicativo " Sono", use o relógio quando estiver dormindo e ele gravará automaticamente os dados do sono durante a noite.

Modo de Chamada:

O smartwatch suporta chamadas BT, e os usuários podem fazer, atender e rejeitar chamadas diretamente no relógio.

Notificações:

Você pode ver as mensagens de texto no celular e as informações em tempo real enviadas para o relógio.

Configurações:

Ajustar o brilho, Não perturbe, Idioma, Dial de espera, Menu do sistema (desligar, restaurar as configurações de fábrica, reiniciar), Sobre o relógio.

Menu de Atalho: 1. Modo não perturbe 2. Ajuste de brilho 3. Configuração 4. A tela está sempre ligada 5. Vibrar 6. Despertador



Câmera:

Controle a câmera do celular para tirar fotos remotamente. Ao usar, clique em "Dispositivo - Tirar Foto" no aplicativo para ligar a câmera.



Encontrar Telefone:

Quando o relógio está conectado ao aplicativo, o celular emitirá um som quando você tocá-lo.



Relógio Mundial:

Vá para "Dispositivo" - "Horário Mundial" - "Adicionar". Você pode rolar para baixo para selecionar a região ou tocar no ícone de pesquisa no canto superior direito para inserir um nome de região para adicionar.



Alarme:

Defina os alarmes no APP e sincronize com o relógio. Um máximo de 5 alarmes podem ser definidos.

Mercado de Ações:


Vá em "Dispositivo" - "Mercado de Ações" - "Adicionar". Toque no ícone de pesquisa no canto superior direito para inserir o nome do mercado de ações a ser adicionado.

Música:

Controle a música do seu telefone através do relógio. No aplicativo de música, você pode alterar músicas, reproduzir/pausar e ajustar o volume.

Previsão do Tempo:

Exibe a previsão do tempo com base na sua localização.



Lanterna:

Ative a lanterna localizando o app da lanterna e tocando nele. A tela se acenderá, ajudando você a enxergar em ambientes escuros. Toque novamente para desligar.



Calculadora:

Ative a função de calculadora do relógio para fazer cálculos mais convenientes e simples.



Calendário:

Visualize datas com mais rapidez e planeje com antecedência



SOS (Chamada de Emergência)

A função SOS permite que você ligue rapidamente para um contato de emergência. Primeiro, configure seu contato de emergência no aplicativo ArgomTech Select navegando até a seção SOS e adicionando o contato. Em uma emergência, pressione e segure o botão lateral do meio (coroa) do seu relógio por 3 segundos para iniciar a chamada.



Localizar Relógio

A função Localizar Relógio ajuda você a localizar seu smartwatch. Abra o aplicativo ArgomTech Select no seu smartphone e navegue até a seção Localizar Relógio. Selecione a opção para enviar um alerta ao seu relógio, que emitirá um som, facilitando a localização.



Som e Vibração

A função Som e Vibração permite personalizar como seu relógio notifica você sobre chamadas recebidas. Você pode escolher entre som, vibração, som e vibração, ou nenhum, dependendo da sua preferência. Ajuste essas configurações através do aplicativo ArgomTech Select ou diretamente através do aplicativo Som e Vibração no relógio para garantir que você receba notificações da maneira que melhor atenda às suas necessidades.



5ATM – Resistente à Água

Seu relógio SKEI C80 é resistente à água até 5 ATM, o que significa que pode suportar pressões equivalentes a uma profundidade de 50 metros por 10 minutos. Isso o torna adequado para nadar em águas rasas, mas não é recomendado para mergulho ou esportes aquáticos de alta velocidade.

Cuidados com o Seu Relógio SKEI C80 - Diretrizes de Uso de 5 ATM

Para manter a integridade do seu relógio SKEI e prevenir danos por água ou poeira, siga as seguintes diretrizes:

Evite Contato com Água de Alta Pressão: Mantenha o dispositivo longe de fontes de água com alta pressão, como torneiras, mangueiras ou chuveiros.

Atividades Aquáticas de Alta Velocidade: Não use o relógio durante atividades que envolvam água em alta velocidade, como mergulho, surf, ondas, jatos de spa ou esportes aquáticos motorizados, como barcos de velocidade e jet skis.

Exposição à Água Quente: Evite expor seu relógio SKEI a temperaturas da água superiores a 45°C (por

exemplo, saunas, banhos de vapor, jacuzzis). Limite a exposição a temperaturas da água entre 40°C e 45°C a menos de 10 minutos.

Mudanças de Temperatura: Proteja o dispositivo de mudanças bruscas na temperatura do ar ou da água para evitar possíveis danos.

Cuidados Após a Exposição à Água: Após o contato com água doce, seque o relógio completamente com um pano limpo e macio. Se exposto a outros líquidos (por exemplo, sabão, água salgada, água clorada, loções ou óleos), enxágue com água doce e seque completamente antes de usar. Evite usar calor para secar o dispositivo.

Proteção Contra Impactos: Quedas ou impactos podem comprometer as características de resistência à água e poeira do relógio.

Funcionalidade na Água: A tela e as funções do dispositivo podem não funcionar corretamente enquanto estiver na água. Certifique-se de que tanto o dispositivo quanto suas mãos estejam secos antes de manuseá-lo.

Advertência de Desmontagem: Não desmonte seu relógio SKEI, pois isso pode danificar sua integridade de resistência à água e poeira.

Especificações:

• Comprimento da pulseira: Ajustável • Largura da pulseira: 22 mm • Peso: 66 g • Bateria: 450mAh Li-Polímero • Resistência à água: 5ATM • Tela: 1,43" AMOLED • Material da caixa: Plástico tratado • Material do aro: Liga de zinco • Material da parte traseira: Plástico tratado • Material da tela: Vidro temperado • Dimensões do relógio: 53 x 56,70 x 14,15 mm • Tipo de carregador: Sem fio

Solucionando Problemas

Convidamos você a explorar nosso Canal Oficial no YouTube, @ArgomTechOfficial, onde encontrará uma coleção de vídeos abrangentes de solução de problemas e tutoriais. Esses recursos foram elaborados para fornecer orientações de especialistas e soluções para possíveis desafios que você possa encontrar ao configurar seu dispositivo.



Informações Sobre a Vida Útil da Bateria

A duração da bateria pode variar dependendo dos padrões de uso e configurações individuais do usuário. A duração estimada da bateria com base em padrões de uso típicos pode durar de 5 a 7 dias e até 3 dias com uso intenso, como rastreamento por GPS, uso de notificação, brilho da tela e recurso de chamada. O usuário deve ter isso em mente ao usar o smartwatch e planejar adequadamente. Abaixo está uma compreensão mais clara das expectativas de duração da bateria e como maximizá-las.

Fatores que afetam a duração da bateria e dicas para maximizar

1.- Brilho da Tela: Quanto maior o brilho, mais rápido a bateria descarrega. Diminuir o brilho pode prolongar significativamente a vida útil da bateria. O controle de brilho pode ser encontrado deslizando a tela principal do relógio para baixo e localizando a barra de brilho para ajustar.

2.- Uso de Notificações: A frequência e o tipo de notificações recebidas também podem afetar a duração da bateria. No aplicativo ArgomTech, dentro do painel do relógio, em

"Configurações", "Notificações", desligue os aplicativos que você não está usando ou prefere não receber notificações.

3.-Monitoramento da Frequência Cardíaca: O monitoramento contínuo da frequência cardíaca usará mais bateria em comparação com o monitoramento intermitente. Use quando necessário.

4.- Recurso de Chamada: Atender chamadas diretamente no seu smartwatch pode consumir muita bateria. Use esse recurso somente quando necessário.

5.- Drenando a Bateria: Drenar uma bateria de íon-lítio até 0% repetidamente pode encurtar sua vida útil e diminuir sua capacidade de manter a carga. Geralmente é recomendado evitar descarregar a bateria a 0% e manter um nível de carga entre 20-80%. Carregue regularmente.

Falta de Sinal de Frequência Cardíaca

O smartwatch C80 registra constantemente os dados de sua frequência cardíaca durante o exercício e sua vida diária. Às vezes, o relógio pode não receber um sinal de

frequência cardíaca adequado. Neste caso, os dados de frequência cardíaca em falta aparecerão como uma linha pontilhada. Se não receber um sinal de frequência cardíaca, primeiro você deve confirmar se está usando o relógio corretamente. Ajuste-o para evitar que fique muito alto ou muito baixo, nem muito apertado nem muito solto no pulso. Após o ajuste, ative o monitoramento da frequência cardíaca em tempo real para obter os dados. Se ainda não houver dados de frequência cardíaca, verifique se a função de monitoramento de frequência cardíaca está ativada.

Outros Problemas

Se o seu dispositivo móvel não conseguir emparelhar com o relógio, abra as configurações de BT no seu dispositivo móvel e verifique se você consegue ver o C80 listado nos dispositivos BT. Se sim, significa que não há problema com o sinal BT. Verifique se o relógio está emparelhado com outros telefones; se estiver, desvincule-o/desemparelhe-o, pois apenas um dispositivo móvel pode ser conectado ao relógio por vez. Os usuários de dispositivos iOS devem clicar em Configuração - BT - ignorar este dispositivo e emparelhá-lo.

Cláusula de Isenção

1. A saída de dados de Frequência Cardíaca, Pressão, Oxigênio no Sangue e Pressão Arterial pelo C80 não se destina a fornecer diagnósticos médicos ou de saúde.

2. O autodiagnóstico e o autotratamento são perigosos. Apenas médicos qualificados estão autorizados a diagnosticar e tratar a pressão alta ou quaisquer outras doenças cardíacas. Por favor entre em contato seu médico para obter opiniões de diagnóstico mais profissionais.

3. O usuário deve seguir o conselho médico quando a medicação e o tratamento forem necessários. A ArgomTech não se responsabiliza pela imprecisão dos dados de monitoramento e pelas consequências do uso indevido de dados e informações de monitoramento. Por favor, verifique a Política de Privacidade da ArgomTech e o acordo do usuário para mais informações.

Cláusula de Garantia:

Nossa empresa sempre persegue o conceito de serviço de "Criar valor para os clientes". A ArgomTech oferece um período de garantia de 1 ano para o smartwatch C80. Se houver algum dano ou mau funcionamento durante o uso normal, o serviço de garantia será fornecido gratuitamente ao cliente após confirmação por nosso técnico. As seguintes condições não são cobertas pela garantia:

A. Acidente ou dano humano

B. Testar, reparar ou desmontar sem autorização

C. Danos causados pela conexão com equipamentos não compatíveis

D. Envelhecimento natural

E. Danos causados por força maior



ARGOM TECH.

SKEIWATCH C80

CONTACT US:



WWW.ARGOMTECH.COM