

ARGOM TECH

SKEIWATCH

USER GUIDE



C
E
1

Introduction

Thank you for choosing our SkeiWatch C61 smartwatch. The C61 will help you stay on top of your health and achieve the goals you set. Let us find the connection to your lifestyle.

Package Content:

- C61 Smartwatch • User Guide •Wireless Charger
- Extra Band



Setting up your C61


1. Download our ArgomTech Select app with the QR code provided below.
2. Turn on BT on your phone and make sure all devices are discoverable.

NOTE: If you have previously paired the watch with your phone, please unpair/forget device in BT settings.

3. Open the app, register or login following the home page instructions.
4. Go to "Device" and select "Add Device" on the top of the screen. The app will automatically discover your device. Once discovered, press the name of the device you want to pair with, for example: C61. Now, confirm the pairing by clicking the checkmark button that appeared on the screen of your watch. Once confirmed, the BT icon on your watch will turn Blue, indicating that the BT Connection was successful. **NOTE:** If the device is not automatically discovered, you can reset it to 'Factory Mode' by following these steps: swipe down on the watch screen to access the device settings, inside the settings menu scroll down to 'System Menu', and select 'Factory reset'.

5. BT Call connection: For iPhone Users: iPhone users support dual BT 5.3 + 3.0 and can establish a one-key link by following the system prompts. For Android Users: Android users need to perform the following steps for BT pairing: First, access the BT pairing interface, then click "to bind" in the "call service pairing options". Follow the prompts on the interface to complete the BT 5.3 + 3.0 pairing. Subsequent connections to the phone will be stored in the watch's 3.0 BT memory, enabling the achievement of a dual BT one-key link. If the connection to BT 3.0 is not established automatically, please manually search for the BT watch model "C61" on the phone.

SkeiWatch C61 is compatible with iOS V11.0 and above, Android V5.3 and above, and BT devices V5.3 and above.




Quick Release Strap

C61 contains two parts (watch body and wristband), an extra strap is included in the package for replacement. You can switch straps at any time by pulling the metal pin towards the inner side of the band, located on the back.

A



B



Charging Instructions

Turn the watch over & place the wireless charger near the charging area on the watch. Ensure a secure connection is established between the wireless charger and the watch. Within 1-2 seconds of placing the charger near the watch, you should see the charging icon appear on the watch screen. If the charging icon does not appear, it means that the watch is not charging properly. Try placing the charger facing the other side. Keep the watch connected to the charger for approximately 2 hours to fully charge it.

Functions

Change Dials:

Long press the screen, swipe through the selection of dials, then tap an option to confirm. You can choose from Online Dial or Custom Dial with your phone to download more dials from the APP. Open the App and go to Device—Watch Face to see more options. In this menu you can also choose loaded pictures from your phone to add a custom dial. You can also scroll through the loaded dials by gently rotating the rotary button or crown located on the top right of the watch.

Built-In Dials:





Sports:

SkeiWatch C61 supports up to 100+ Sport modes, fitness, leisure, competition classes, ball games, & dance classes. These include running, walking, treadmill, mountaineering, cycling, spinning bike, yoga, basketball, football, badminton, and others. You can also customize your own Sport mode.



Run



Walk



Climbing



Treadmill



Cycling



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Free
Movement

Sports Customization:

On the watch go to "Sports" - "Custom" - "Add" to access the Sports category page. Click the Sport name to add.



GPS & Map Route:

To connect the watch to your mobile GPS and track your route, make sure your mobile GPS is turned on and you have successfully granted the necessary permissions. Select any of the outdoor sports from your watch, such as "Outdoor Running" under the "Sports" icon in the list of apps. Make sure your watch is connected to the App before selecting the sport. NOTE: Map routes will not be available for indoor sports or if the watch gets disconnected from the App before or during the exercise, as the GPS location data is gathered from the App.

Before using any of the SkeiWatch C61 features, make sure you are wearing the watch correctly, not too tight, not too loose. The green light produced by the watch sensor should not be seen if worn properly. All data for Heart Rate, Blood Pressure, Blood Oxygen, or other readings can be tracked in ArgomTech's Select app.

APPS & FEATURES

Heart Rate:

Open the "Heart Rate" application. The app will automatically measure your heart rate in real time. All records will be stored in ArgomTech's Select app.



Stress:

Open the "Stress" app. This will check how much psychological pressure you are feeling.



Blood Pressure:

Open the "Blood Pressure" app. Measurements will not be taken automatically, you can start measurements by manually pressing the "Blood Pressure" button.



Step Counting:

Open the "Step Counting" app on the watch. This will display the number of steps, calories, distance & other parameters of your daily exercise.



SPo2 (Oxygen):

Open the "SpO2" app. Measurements will not be taken automatically, you can start measurements by manually pressing the "SpO2" button.

Sleep:

Open the "Sleep" app, wear the watch when you are sleeping, and it will automatically record sleep data throughout the night.

Call Mode:

The smartwatch supports BT calls, and users can make, answer, and reject calls directly on the watch.

Notifications:

You can view the text messages on the mobile phone and the real-time information pushed to the watch.



Music Control:

Control the music of your phone through the watch. In the music app, you can change songs, play/pause, and adjust volume.

Remote Camera:

Control the camera on the mobile phone to take pictures remotely. While using, please click the Camera icon under the App's Settings.

Find Phone:

When the watch is connected to the App, the phone will make a loud sound that will help you locate your device.

Stock Market:

Go to "Device" - "Stock Market" - "Add". Tap the search icon at the top right to enter the Stock Market name to be added.



Weather:

Weather forecast based on your location.

Alarm Clock:

Set the alarms in the APP and sync to the watch. A maximum of 5 alarms can be set.

Settings:

Adjust Brightness, Do Not Disturb Settings, Language Selection, Standby Dial, System Menu (Power off, Restore Factory Settings, Restart), About the Watch.

Shortcut Menu:

1. Do Not Disturb Mode
2. Brightness Adjustment
3. Setup
4. Screen Always On
5. Vibrate
6. Alarm Clock



SOS (Emergency Call)

Quickly call an emergency contact by pressing and holding the middle-side button of your watch for 3 seconds. Set up your emergency contact in the SOS section of the ArgomTech Select App.



Find Watch

Locate your smartwatch by sending an alert from the Find Watch section in the ArgomTech Select App. Your watch will emit a sound to help you find it.



Sound & Vibration

Customize notifications for incoming calls with options for sound, vibration, or both. Adjust these settings in the ArgomTech Select App or directly on your watch.



World Clock

The World Clock feature allows you to keep track of time in different time zones. Set up your preferred cities in the ArgomTech Select App. Once configured, the selected world clocks will be displayed on your watch.



Specifications

Wristband Length: 256mm

Wristband Width: 22mm

Weight: 61g

Battery: 300mAh Poly-Li

Waterproof: IP67 (Temporary immersions of 1/2 meter & less than 5 minutes)

Troubleshooting

We invite you to explore our official YouTube Channel, @ArgomTechOfficial, where you'll find a collection of comprehensive



troubleshooting and tutorial videos. These resources have been crafted to provide you with expert guidance and solutions to potential challenges you might encounter while setting up your device.

Battery Life Information

Battery life may vary depending on the individual usage patterns and settings of the user. An estimated battery life based on typical usage patterns may last up to 5-7 days and up to 3 days with heavy usage such as GPS tracking, Notification usage, Screen brightness, and Calling feature. The user should keep this in mind when using the smartwatch and plan accordingly. Below is a clearer understanding of battery life expectations and how to maximize them.

Factors that Affect Battery Life & Tips for Maximizing

1. Screen Brightness: The higher the brightness, the faster the battery drains. Lowering the brightness can significantly extend battery life. Brightness control can be found by swiping down the main screen of your watch and locating the brightness bar to adjust.
2. Notification Usage: The frequency and type of notifications received can also impact battery life. In the ArgomTech App, inside your watch

- panel, under “Settings”, “Notifications”, Turn off the Apps that you are not using or prefer not to receive notifications from.
- 3. Heart Rate Monitoring:** Continuous heart rate monitoring will use more battery compared to intermittent monitoring. Use when necessary.
- 4. Calling Feature:** Taking calls on your smartwatch directly may consume a lot of battery. Use this feature only when necessary.
- 5. Draining Battery:** Draining a lithium-ion battery to 0% repeatedly can shorten its overall lifespan and decrease its capacity to hold a charge. It is generally recommended to avoid discharging the battery to 0% and to maintain a charge level between 20-80%. Charge regularly.

Heart-Rate Signal Missing

C61 smartwatch constantly records your heart rate data during your exercise and your daily life. Sometimes the watch may not get a suitable heart rate signal. In this case, the missing heart rate data will appear as a dotted line. If you don't get a heart rate signal, first you should confirm that you are wearing the watch correctly. Adjust it to avoid being too high or too low, neither too tight nor too loose on your wrist. After adjustment, turn on real-time heart rate monitoring to get the data. If there is still no heart rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on.

Other Problems

If your mobile device cannot pair with the watch, open the BT Settings in your mobile device and check if you are able to see the C61 listed under the BT devices. If yes, it means there is no problem with the BT signal. Please check if the watch is paired with other phones, if it is, please unbind/unpair it as only one mobile device can be connected to the watch at one time. iOS device users should click Setting - BT - ignore this device and then pair it.

Exemption Clause

1. The Heart Rate, Pressure, Blood Oxygen and Blood Pressure data output by C61 is not intended to provide medical or health diagnostics.
2. Self-diagnosis and self-treatment are dangerous. Only qualified physicians are allowed to diagnose and treat high blood pressure or any other heart diseases. Please contact your physician for more professional diagnostic opinions.
3. User should follow medical advice when medication and treatment are required. ArgomTech is not liable for the inaccuracy of monitoring data and the consequences of misuse of monitoring data and information. Please check ArgomTech's Privacy Policy and User agreement for more information.

Warranty Clause

Our company always pursues the service concept of "Creating value for customers".

ArgomTech offers a 1-year warranty period for the C61 smartwatch. If there is any damage or malfunction during normal use, the warranty service will be provided to the customer for free after confirmation by our technician. The following conditions are not covered by the warranty:

- A. Accident or human damage
- B. Testing, repairing, or disassembling without authorization
- C. Damage caused by connection with equipment which is not compatible
- D. Natural aging
- E. Damage caused by force majeure



ARGOM TECH[®]

SKEIWATCH

GUIDA DEL USUARIO



C
E
1

Introducción

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente SkeiWatch C61. El C61 te ayudará a mantenerte al tanto de tu salud y alcanzar los objetivos que te propongas. Encontremos la conexión con su estilo de vida.

Contenido del Empaque:

- Reloj Inteligente C61 • Guía del Usuario
- Cargador Inalámbrico • Banda Adicional




Configurando Su C61

1. Descarga nuestra aplicación ArgomTech Select usando el código QR proporcionado a continuación.
2. Activa el BT en tu teléfono y asegúrate de que todos los dispositivos estén visibles. Nota: Si previamente emparejaste el reloj con tu teléfono, desconecta/olvida el dispositivo en la configuración de BT.
3. Abre la aplicación, regístrate o inicia sesión siguiendo las instrucciones de la página de inicio.
4. Ve a "Dispositivo" y selecciona "Agregar Dispositivo" en la parte superior de la pantalla. La aplicación detectará automáticamente tu dispositivo. Una vez detectado, toca el nombre del dispositivo que desees emparejar, por ejemplo: C61. Ahora, confirma el emparejamiento haciendo clic en el botón de marca de verificación que apareció en la pantalla de tu reloj. Después de confirmar, el icono de BT en tu reloj se volverá azul, lo que indica que la conexión BT se realizó con éxito. NOTA: Si el dispositivo no se descubre automáticamente, puede restablecerlo al "Modo de fábrica" siguiendo estos pasos: desliza el dedo hacia abajo en la pantalla del reloj para acceder a la configuración del dispositivo, dentro del menú de configuración, desplácese hacia abajo hasta "Menú del Sistema", y seleccione 'Restablecimiento de Fábrica'.

5. Conexión de Llamada BT: Para Usuarios de iPhone: Los usuarios de iPhone admiten BT dual 5.3 + 3.0 y pueden establecer una conexión de un toque siguiendo las indicaciones del sistema. Para Usuarios de Android: Los usuarios de Android deben seguir los siguientes pasos para el emparejamiento BT: Primero, accede a la interfaz de emparejamiento BT, luego haz clic en "vincular" en las "opciones de emparejamiento de servicio de llamadas". Sigue las indicaciones en la interfaz para completar el emparejamiento BT 5.3 + 3.0. Las conexiones posteriores al teléfono se guardarán en la memoria BT 3.0 del reloj, lo que permite lograr una conexión BT dual de un toque. Si la conexión con BT 3.0 no se establece automáticamente, busca manualmente el modelo de reloj BT "C61" en el teléfono.

El SkeiWatch C61 es compatible con iOS V11.0 o superior, Android V5.3 o superior y dispositivos BT V5.3 o superior.



Correa de Ajuste Rápido:


El C61 contiene dos partes (cuerpo del reloj y pulsera), se incluye una correa adicional para reemplazo. Puede cambiar las correas en cualquier momento jalando el pasador de metal hacia el lado interno de la correa, ubicado en la parte posterior.



Instrucciones de Carga:

Voltee el reloj y coloque el cargador inalámbrico cerca del área de carga del reloj. Asegúrese de que se establezca una conexión segura entre el cargador inalámbrico y el reloj. Dentro de 1-2 segundos de colocar el cargador cerca del reloj, debería ver aparecer el icono de carga en la pantalla del reloj. Si el icono de carga no aparece, significa que el reloj no se está cargando correctamente. Intente colocar el cargador mirando hacia el otro lado. Mantenga el reloj conectado al cargador durante aproximadamente 2 horas para cargarlo por completo.

B



Funciones

Cambiar Esferas: Mantenga presionada la pantalla y verá la selección de esferas. Luego toque una opción para confirmar. Puede elegir Esferas en Línea o Esferas Personalizada con su teléfono para descargar más esferas desde la aplicación. Abra la aplicación y vaya a Dispositivo—Esferas del Reloj para ver más opciones. En este menú también puede elegir imágenes cargadas desde su teléfono para agregar una esfera personalizada. También puede desplazarse por los diales cargados girando suavemente el botón giratorio o la corona ubicada en la parte superior derecha del reloj.

Esferas del Reloj Incorporadas:





Deportes:

SkeiWatch C61 admite hasta más de 100 modos deportivos, fitness, ocio, clases de competición, juegos de pelota y clases de baile. Estos incluyen correr, caminar, cinta rodante, montañismo, ciclismo, bicicleta de spinning, yoga, baloncesto, fútbol, bádminton y otros. También puedes personalizar tu propio modo de Deporte.



Run



Walk



Climbing



Treadmill



Cycling



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Free
Movement

Personalización de Deportes:

En el reloj vaya a, "Deportes" - "Personalización" - "Agregar" para acceder a la página de categorías de Deportes. Haga clic en el nombre del deporte que desea agregar.



GPS y Ruta en Mapa:

Para conectar el reloj al GPS de su móvil y realizar un seguimiento de su ruta, asegúrese de que su GPS móvil esté encendido y de haber otorgado correctamente los permisos necesarios. Seleccione cualquiera de los deportes al aire libre de su reloj, como "Correr al Aire Libre" debajo del ícono "Deportes" en la lista de aplicaciones. Asegúrate de que tu reloj esté conectado a la aplicación antes de seleccionar el deporte. NOTA: Las rutas del mapa no estarán disponibles para deportes de interior o si el reloj se desconecta de la aplicación antes o durante el ejercicio, ya que los datos de ubicación GPS se recopilan desde la aplicación.

Antes de usar cualquiera de las funciones del SkeiWatch C61, asegúrese de que está usando el reloj correctamente, ni demasiado apretado ni demasiado suelto. La luz verde producida por el sensor del reloj no debe verse si se usa correctamente.

APPS Y CARACTERÍSTICAS

Frecuencia Cardíaca:

Abra la aplicación "Frecuencia Cardíaca". La aplicación medirá automáticamente su frecuencia cardíaca en tiempo real. Todos los registros se almacenarán en la aplicación de ArgomTech Select.



Estrés:

Abra la aplicación "Estrés". Esto verificará cuánta presión psicológica sientes.



Presión Sanguínea:

Abra la aplicación "Presión Sanguínea". Las mediciones no se tomarán automáticamente, puede iniciar las mediciones presionando manualmente el botón de "Presión Sanguínea".



Contador de Pasos:

Abra la aplicación "Contador de Pasos". Una pantalla de número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día será mostrado.



SPo2 (Oxígeno):

Abra la aplicación "SPo2 Oxígeno". Las mediciones no se tomarán automáticamente, puede iniciar las mediciones presionando manualmente el botón de "Oxígeno".



Sueño:

Abra la aplicación "Sueño", use el reloj cuando esté durmiendo y el reloj registrará automáticamente los datos del sueño durante toda la noche.



Modo de Llamada:

Puedes ver los mensajes de texto en el celular y la información en tiempo real que se envía al reloj.



Notificaciones:

Puedes ver los mensajes de texto en el celular y la información en tiempo real que se envía al reloj.



Control de Música:

Controla la música de tu teléfono a través del reloj. En la aplicación de música, puede cambiar canciones, reproducir/pausar y ajustar el volumen.



Cámara Remota:

Controle la cámara en el teléfono móvil para tomar fotografías de forma remota. Mientras lo usa, haga clic en el icono de la Cámara en la configuración de la aplicación.



Buscar Teléfono:

Cuando el reloj esté conectado a la aplicación, el teléfono emitirá un sonido fuerte que lo ayudará a ubicar su dispositivo.



Mercado de Valores:

Vaya a "Dispositivo" - "Mercado de Valores" - "Agregar". Toque el ícono de búsqueda en la parte superior derecha para ingresar el nombre del mercado de valores que desea agregar.



Tiempo:

Pronóstico del tiempo basado en su ubicación.



Despertador:

Configura las alarmas en la aplicación y sincroniza con el reloj. Se pueden configurar un máximo de 5 alarmas.



Ajustes:

Ajuste el Brillo, Configuración de no Molestar, Selección de Idioma, Dial en Espera, Menú del Sistema (Apagar, Restaurar la Configuración de Fábrica, Reiniciar), Acerca del Reloj.



Menú de Acceso Directo:

1. Modo no Molestar 2. Ajuste de Brillo 3. Configuración 4. Pantalla Siempre Encendida 5. Vibrar 6. Despertador



SOS (Llamada de Emergencia)

Llama rápidamente a un contacto de emergencia manteniendo presionado el botón lateral medio de tu reloj durante 3 segundos. Configura tu contacto de emergencia en la sección SOS de la aplicación ArgomTech Select.



Encontrar Reloj

Localiza tu smartwatch enviando una alerta desde la sección Encontrar Reloj en la aplicación ArgomTech Select. Tu reloj emitirá un sonido para ayudarte a encontrarlo.



Sonido y Vibración

Personaliza las notificaciones para llamadas entrantes con opciones de sonido, vibración o ambos. Ajusta estas configuraciones en la



aplicación ArgomTech Select o directamente en tu reloj.

World Clock

The World Clock feature allows you to keep track of time in different time zones. Set up your preferred cities in the ArgomTech Select App. Once configured, the selected world clocks will be displayed on your watch.



Especificaciones

Longitud de la pulsera: 256mm

Ancho de la pulsera: 22mm

Peso: 61g

Batería: 300mAh Poli-Li

Impermeable: IP67 (Inmersiones temporales de 1/2 metro y menos de 5 minutos)

Solución de Problemas

Te invitamos a explorar nuestro Canal Oficial



en YouTube, @ArgomTechOfficial, donde encontrarás una colección de videos exhaustivos de solución de problemas y tutoriales. Estos recursos han sido creados para brindarte orientación de expertos y soluciones a posibles desafíos que puedas enfrentar al configurar tu dispositivo.

Información Sobre la Duración de la Batería

La duración de la batería puede variar según los patrones de uso individuales y la configuración del usuario. Una duración estimada de la batería basada en los patrones de uso típicos puede durar hasta 5 a 7 días y hasta 3 días con un uso intensivo, como el seguimiento de GPS, el uso de notificaciones, el brillo de la pantalla y la función de llamadas. El usuario debe tener esto en cuenta al usar el reloj inteligente y planificar en consecuencia. A continuación, se muestra una comprensión más clara de las expectativas de duración de la batería y cómo maximizarlas.

Factores que Afectan la Duración de la Batería y Consejos para Maximizar

- 1. Brillo de la Pantalla:** Cuanto mayor sea el brillo, más rápido se agotará la batería. Bajar el brillo puede prolongar significativamente la duración de la batería. El control de brillo se puede encontrar deslizando hacia abajo la pantalla principal de su reloj y ubicando la barra de brillo para ajustar.
- 2. Uso de Notificaciones:** La frecuencia y el tipo de notificaciones recibidas también pueden afectar la duración de la batería. En la aplicación ArgomTech, dentro de su panel de reloj, en "Configuración", "Notificaciones", apague las aplicaciones que no está usando o de las que prefiere no recibir notificaciones.
- 3. Monitoreo del Ritmo Cardíaco:** El monitoreo continuo del ritmo cardíaco usará más batería en comparación con el monitoreo intermitente. Utilizar cuando sea necesario.
- 4. Función de Llamada:** Tomar llamadas en su reloj inteligente directamente puede consumir mucha batería. Use esta característica solo cuando sea necesario.
- 5. Drenaje de la Batería:** Drenar una batería de iones de litio al 0% repetidamente puede acortar su vida útil general y disminuir su capacidad para mantener una carga. Generalmente se recomienda evitar descargar la batería al 0% y mantener un nivel de carga entre 20-80%. Cargue regularmente.

Falta de Señal de Frecuencia Cardíaca

El reloj inteligente C61 registra constantemente los datos de tu frecuencia cardíaca durante tu ejercicio y tu vida diaria. En ocasiones, es posible que el reloj no reciba una señal de frecuencia cardíaca adecuada. En este caso, los datos de frecuencia cardíaca que faltan aparecerán como puntos en una línea. Si no recibe una señal de frecuencia cardíaca,

primero debe confirmar que está usando el reloj correctamente. ajústalo para evitar que quede demasiado alto o bajo, ni demasiado apretado ni demasiado suelto en su muñeca. Después del ajuste, active la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real para obtener los datos. Si todavía no hay datos de frecuencia cardíaca, verifique si la función de monitoreo de frecuencia cardíaca está activada.

Otros Problemas

Si su dispositivo móvil no puede emparejarse con el reloj, abra la Configuración de BT en su dispositivo móvil y verifique si puede ver el C61 en la lista de dispositivos BT. En caso afirmativo, significa que no hay problema con la señal BT. Verifique si el reloj está emparejado con otros teléfonos; si lo está, desvínculo/desemparéjelo ya que solo se puede conectar un dispositivo móvil al reloj a la vez. Los usuarios de dispositivos iOS deben hacer clic en Configuración - BT - ignorar este dispositivo y luego vincularlo.

Cláusula de Exención

1. La salida de datos de frecuencia cardíaca, presión, oxígeno en sangre y presión arterial del C61 no está destinada a proporcionar diagnósticos médicos o de salud.
2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Solo los médicos calificados pueden diagnosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Por favor contactar su médico para obtener opiniones de diagnóstico más profesionales.
3. El usuario debe seguir el consejo médico cuando se requiera medicación y tratamiento. ArgomTech no es responsable

de la inexactitud de los monitoreos de datos y las consecuencias del mal uso de monitoreo de datos e información. Consulte la Política de privacidad y el Acuerdo de usuario de ArgomTech para obtener más información.

Cláusula de Garantía

Nuestra empresa siempre persigue el concepto de servicio de "Crear valor para los clientes".

ArgomTech ofrece un período de garantía de 1 año para el reloj inteligente C61. Si hay algún daño o mal funcionamiento durante el uso normal, el servicio de garantía se proporcionará al cliente de forma gratuita después de la confirmación por parte de nuestro técnico. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- A.** Accidente o daño humano
- B.** Prueba, reparación o desmontaje sin autorización
- C.** Daños causados por la conexión con equipos que no son compatibles
- D.** Envejecimiento natural
- E.** Daños causados por fuerza mayor



ARGOM TECH

SKEIWATCH

GUIA DE USUARIO



Introdução

Obrigado por escolher nosso smartwatch SkeiWatch C61. O C61 irá ajudá-lo a manter-se em dia com a sua saúde e a atingir os objetivos que definiu. Vamos encontrar a conexão com o seu estilo de vida.

Lista de Embalagem:

- Relógio inteligente C61 • Guia do Usuário
- Carregador Sem Fio • Banda Extra




Configurando Seu C61

1. Faça o download do nosso aplicativo ArgomTech Select usando o código QR fornecido abaixo.
2. Ative o BT em seu telefone e certifique-se de que todos os dispositivos estejam visíveis. Nota: Se você já emparelhou o relógio com seu telefone anteriormente, desemparelhe/esqueça o dispositivo nas configurações de BT.
3. Abra o aplicativo, registre-se ou faça login seguindo as instruções da página inicial.
4. Vá para "Dispositivo" e selecione "Adicionar Dispositivo" no topo da tela. O aplicativo irá automaticamente detectar seu dispositivo. Uma vez detectado, toque no nome do dispositivo que deseja emparelhar, por exemplo: C61. Agora, confirme o emparelhamento clicando no botão de marca de seleção que apareceu na tela do seu relógio. Após a confirmação, o ícone BT em seu relógio ficará azul, indicando que a conexão BT foi bem-sucedida. NOTA: Se o dispositivo não for descoberto automaticamente, você pode redefinilo para o 'Modo Fábrica' seguindo estas etapas: deslize para baixo na tela do relógio para acessar as configurações do dispositivo, dentro do menu de configurações, role para baixo até 'Menu do Sistema', e selecione 'Restauração'.


5. Conexão de Chamada BT: Para Usuários de iPhone: Usuários de iPhone suportam dual BT 5.3 + 3.0 e podem estabelecer uma conexão de um toque seguindo as instruções do sistema. Para Usuários Android: Usuários Android precisam seguir as seguintes etapas para emparelhamento BT: Primeiro, acesse a interface de emparelhamento BT, em seguida, clique em "para vincular" nas "opções de emparelhamento de serviço de chamada". Siga as instruções na interface para concluir o emparelhamento BT 5.3 + 3.0. As conexões subsequentes ao telefone serão armazenadas na memória BT 3.0 do relógio, possibilitando a realização de uma conexão dupla BT de um toque. Se a conexão com o BT 3.0 não for estabelecida automaticamente, faça uma pesquisa manual pelo modelo de relógio BT "C61" no telefone.

O SkeiWatch C61 é compatível com iOS V11.0 ou superior, Android V5.3 ou superior, e dispositivos BT V5.3 ou superior.



Correia de Ajuste Rápido


C61 contém duas partes (corpo do relógio e pulseira), uma pulseira extra está incluída na embalagem para substituição. Você pode trocar as alças a qualquer momento puxando o pino de metal em direção ao lado interno da pulseira, localizado na parte de trás.



Instruções de Carregamento

Vire o relógio e coloque o carregador sem fio perto da área de carregamento do relógio. Certifique-se de que uma conexão segura seja estabelecida entre o carregador sem fio e o relógio. Dentro de 1 a 2 segundos após colocar o carregador perto do relógio, você verá o ícone de carregamento aparecer na tela do relógio. Se o ícone de carregamento não aparecer, significa que o relógio não está carregando corretamente. Tente colocar o carregador virado para o outro lado. Mantenha o relógio conectado ao carregador por aproximadamente 2 horas para carregá-lo totalmente.

B



Funções

Alterar Mostradores do Relógio: Pressione longamente a tela, deslize pela seleção de mostradores e toque em uma opção para confirmar. Você pode escolher entre Mostradores Online ou Mostradores Personalizados com seu telefone para baixar mais discagens do APP. Abra o aplicativo e vá para Dispositivo -- Mostrador do Relógio para ver mais opções. Neste menu você também pode escolher as imagens carregadas do seu telefone para adicionar uma discagem personalizada. Você também pode percorrer os mostradores carregados girando suavemente o botão rotativo ou a coroa localizada na parte superior direita do relógio.

Mostradores Integrados:





Esportes:

SkeiWatch C61 suporta mais de 100 modos esportivos, fitness, lazer, aulas de competição, jogos com bola e aulas de dança. Isso inclui corrida, caminhada, esteira, montanhismo, ciclismo, bicicleta giratória, ioga, basquete, futebol, badminton e outros. Você também pode personalizar seu próprio modo Sport.



Run



Walk



Climbing



Treadmill



Cycling



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Free
Movement

Personalização de Esportes:

No relógio vá em "Esportes" - "Personalização" - "Adicionar" para acessar a página da categoria Esportes. Clique no nome do esporte para adicionar.



GPS e Rota no Mapa:

Para conectar o relógio ao GPS do seu celular e rastrear sua rota, certifique-se de que o GPS do seu celular esteja ligado e que você tenha concedido as permissões necessárias com sucesso. Selecione qualquer um dos esportes ao ar livre no seu relógio, como "Corrida ao Ar Livre", dentro do ícone "Esportes" na lista de aplicativos. Certifique-se de que seu relógio esteja conectado ao aplicativo antes de selecionar o esporte. NOTA: As rotas no mapa não estarão disponíveis para esportes indoor ou se o relógio ficar desconectado do aplicativo antes ou durante o exercício, pois os dados de localização GPS são coletados pelo aplicativo.

Antes de usar qualquer um dos recursos do SkeiWatch C61, certifique-se de usar o relógio corretamente, nem muito apertado, nem muito solto. A luz verde produzida pelo sensor do relógio não deve ser vista se usado corretamente. Todos os dados de frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue ou outras leituras podem ser rastreados no aplicativo ArgomTech Select.

APPS E FUNCIONALIDADES

Frequência Cardíaca:

Abra o aplicativo "Frequência Cardíaca". O aplicativo medirá automaticamente sua frequência cardíaca em tempo real. Todos os registros serão armazenados no aplicativo da ArgomTech Select.



Estresse:

Abra o aplicativo "Stress". Isso verificará quanta pressão psicológica você está sentindo.



Pressão Sanguínea:

Abra o aplicativo "Pressão Sanguínea". As medições não serão feitas automaticamente, você pode iniciar as medições pressionando manualmente o botão "Pressão Sanguínea".



Contador de Passos:

Abra a aplicação "Contador de Passos". Uma exibição do número de passos, calorias, distância e outros parâmetros do exercício do dia.



Oxigênio (SpO2):

Abra o aplicativo "Oxigênio". As medições não serão feitas automaticamente, você pode iniciar as medições pressionando manualmente o botão "Oxigênio".



Sono:

Abra o aplicativo "Dorme", use o relógio quando estiver dormindo e ele gravará automaticamente os dados do sono durante a noite.



Modo de Chamada:

O smartwatch suporta chamadas BT, e os usuários podem fazer, atender e rejeitar chamadas diretamente no relógio.



Notificações:

Você pode ver as mensagens de texto no celular e as informações em tempo real enviadas para o relógio.



Controle de Música:

Controle a música do seu telefone através do relógio. No aplicativo de música, você pode alterar músicas, reproduzir/pausar e ajustar o volume.



Câmera Remota:

Controle a câmera no celular para tirar fotos remotamente. Durante o uso, clique no ícone da câmera nas configurações do aplicativo.



Encontrar Telefone:

Quando o relógio estiver conectado ao aplicativo, o telefone emitirá um som alto que o ajudará a localizar seu dispositivo.



Mercado de Ações:

Vá em "Dispositivo" - "Mercado de Ações" - "Adicionar". Toque no ícone de pesquisa no canto superior direito para inserir o nome do mercado de ações a ser adicionado.

Tempo:

Previsão do tempo com base na sua localização.

Despertador:

Defina os alarmes no APP e sincronize com o relógio. Podem ser definidos um máximo de 5 alarmes.

Configurações:

Ajustar Brilho, Configurações de não Perturbe, Seleção de Idioma, Dial de Espera, Menu do Sistema (Desligar, Restaurar Configurações de Fábrica, Reiniciar), Sobre o Relógio.



Menu de Atalho:

1. Modo não Perturbe 2. Ajuste de Brilho 3. Configuração 4. Tela Sempre Ligada 5. Vibrar 6. Despertador

SOS (Chamada de Emergência)

Ligue rapidamente para um contato de emergência pressionando e segurando o botão lateral do meio do seu relógio por 3 segundos. Configure seu contato de emergência na seção SOS do aplicativo ArgomTech Select.

Encontrar Relógio

Localize seu smartwatch enviando um alerta na seção Encontrar Relógio do aplicativo ArgomTech Select. Seu relógio emitirá um som para ajudar você a encontrá-lo.

Som e Vibração

Personalize as notificações para chamadas



recebidas com opções de som, vibração ou ambos. Ajuste essas configurações no aplicativo ArgomTech Select ou diretamente no seu relógio.

Bolsa de Valores

Monitore informações em tempo real sobre ações configurando suas preferências no aplicativo ArgomTech Select. Suas ações selecionadas serão exibidas no seu relógio.



Especificações

Comprimento da pulseira: 256mm

Largura da pulseira: 22mm

Peso: 61g

Bateria: 300mAh Poly-Li

Impermeável: IP67 (Imersões temporárias de 1/2 metro e menos de 5 minutos)

Solucionando Problemas

Convidamos você a explorar nosso Canal Oficial no YouTube, @ArgomTechOfficial, onde encontrará uma coleção de vídeos abrangentes de solução de problemas e tutoriais. Esses recursos foram elaborados para fornecer orientações de especialistas e soluções para possíveis desafios que você possa encontrar ao configurar seu dispositivo.



Informações Sobre a Vida Útil da Bateria

A duração da bateria pode variar dependendo dos padrões de uso e configurações individuais do usuário. A duração estimada da bateria com base em padrões de uso típicos pode durar de 5 a 7 dias e até 3 dias com uso intenso, como rastreamento por GPS, uso de notificação, brilho da tela e recurso de chamada. O usuário deve ter isso em mente ao usar o smartwatch e planejar adequadamente. Abaixo está uma compreensão mais clara das expectativas de duração da bateria e como maximizá-las.

Fatores que afetam a duração da bateria e dicas para maximizar

- 1. Brilho da Tela:** Quanto maior o brilho, mais rápido a bateria descarrega. Diminuir o brilho pode prolongar significativamente a vida útil da bateria. O controle de brilho pode ser encontrado deslizando a tela principal do relógio para baixo e localizando a barra de brilho para ajustar.
- 2. Uso de Notificações:** A frequência e o tipo de notificações recebidas também podem afetar a duração da bateria. No aplicativo ArgomTech, dentro do painel do relógio, em "Configurações", "Notificações", desligue os aplicativos que você não está usando ou prefere não receber notificações.
- 3. Monitoramento da Frequência Cardíaca:** O monitoramento contínuo da frequência cardíaca usará mais bateria em comparação com o monitoramento intermitente. Use quando necessário.
- 4. Recurso de Chamada:** Atender chamadas diretamente no seu smartwatch pode consumir muita bateria. Use esse recurso somente quando necessário.
- 5. Drenando a Bateria:** Drenar uma bateria de íon-lítio até 0% repetidamente pode encurtar sua vida útil e diminuir sua capacidade de manter a carga. Geralmente é recomendado evitar descarregar a bateria a 0% e manter um nível de carga entre 20-80%. Carregue regularmente.

Falta de Sinal de Frequência Cardíaca

O smartwatch C61 registra constantemente os dados de sua frequência cardíaca durante o exercício e sua vida diária. Às vezes, o relógio pode não receber um sinal de frequência cardíaca adequado. Neste caso, os dados de frequência cardíaca em falta aparecerão como uma linha pontilhada. Se não receber um sinal de frequência cardíaca, primeiro

você deve confirmar se está usando o relógio corretamente. Ajuste-o para evitar que fique muito alto ou muito baixo, nem muito apertado nem muito solto no pulso. Após o ajuste, ative o monitoramento da frequência cardíaca em tempo real para obter os dados. Se ainda não houver dados de frequência cardíaca, verifique se a função de monitoramento de frequência cardíaca está ativada.

Outros Problemas

Se o seu dispositivo móvel não conseguir emparelhar com o relógio, abra as configurações de BT no seu dispositivo móvel e verifique se você consegue ver o C61 listado nos dispositivos BT. Se sim, significa que não há problema com o sinal BT. Verifique se o relógio está emparelhado com outros telefones; se estiver, desvincule-o/desemparelhe-o, pois apenas um dispositivo móvel pode ser conectado ao relógio por vez. Os usuários de dispositivos iOS devem clicar em Configuração - BT - ignorar este dispositivo e emparelhá-lo.

Cláusula de Isenção

1. A saída de dados de Frequência Cardíaca, Pressão, Oxigênio no Sangue e Pressão Arterial pelo C61 não se destina a fornecer diagnósticos médicos ou de saúde.
2. O autodiagnóstico e o autotratamento são perigosos. Apenas médicos qualificados estão autorizados a diagnosticar e tratar a pressão alta ou quaisquer outras doenças cardíacas. Por favor entre em contato

seu médico para obter opiniões de diagnóstico mais profissionais.

3. O usuário deve seguir o conselho médico quando a medicação e o tratamento forem necessários. A ArgomTech não se responsabiliza pela imprecisão dos dados de monitoramento e pelas consequências do uso indevido de dados e informações de monitoramento. Por favor, verifique a Política de Privacidade da ArgomTech e o acordo do usuário para mais informações.

Cláusula de Garantia

Nossa empresa sempre persegue o conceito de serviço de "Criar valor para os clientes".

A ArgomTech oferece um período de garantia de 1 ano para o smartwatch C61. Se houver algum dano ou mau funcionamento durante o uso normal, o serviço de garantia será fornecido gratuitamente ao cliente após confirmação por nosso técnico. As seguintes condições não são cobertas pela garantia:

- A. Acidente ou dano humano
- B. Testar, reparar ou desmontar sem autorização
- C. Danos causados pela conexão com equipamentos não compatíveis
- D. Envelhecimento natural
- E. Danos causados por força maior



ARGOM TECH.
SKEIWATCH C61

CONTACT US:



WWW.ARGOMTECH.COM